

Dell™ Inspiron™ 8600

用户手册

型号: PP02X

注、注意和警告



注：注表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。



注意：注意表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。



警告：警告表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

缩写词和缩略词

要获得缩写词和缩略词的完整列表，请参阅**如何使用帮助文件**（请参阅第 65 页）。

如果您购买的是 Dell™ n Series 计算机，则本说明文件中有关 Microsoft® Windows® 操作系统的所有参考信息均不适用。

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2004 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式进行复制。

本文中使用的商标：**Dell**、**DELL** 徽标、**TrueMobile**、**DellNet**、**Dell TravelLite**、**Inspiron**、**Dell Precision**、**Dimension**、**OptiPlex**、**PowerApp**、**PowerEdge**、**PowerConnect**、**PowerVault**、**Axim** 和 **Latitude** 是 Dell Inc. 的商标；**Intel**、**Pentium** 和 **Celeron** 是 Intel Corporation 的注册商标；**Microsoft** 和 **Windows** 是 Microsoft Corporation 的注册商标；**Bluetooth** 是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的商标，并许可 Dell Inc. 使用；**EMC** 是 EMC Corporation 的注册商标。

本说明文件中提及的其它商标和产品名称是指拥有相应商标和产品名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对其它公司的商标和产品名称不拥有任何所有权。

型号：PP02X

2004 年 3 月 P/N Y4777 Rev. A00

目录

查找信息	9
 1 计算机概览	
正面视图	13
左侧视图	16
右侧视图	18
背面视图	19
底部视图	22
 2 设置计算机	
连接至 Internet	23
设置 Internet 连接	23
调制解调器和 Internet 连接问题	24
将信息转移到新计算机	25
设置打印机	27
打印机电缆	27
连接 USB 打印机	27
打印机问题	28
设置对接设备以连接至网络	29
电源保护设备	29
电涌保护器	29
线路调节器	29
不间断电源设备	30
关闭计算机	30

3 使用电池和模块托架设备

使用电池	31
电池性能	31
检查电池电量	32
为电池充电	33
取出电池	34
安装电池	34
存放电池	34
电源问题	35
关于模块托架	35
检查第二个电池的电量	36
在计算机关闭时卸下和安装设备	36
如果未拧上设备螺钉	36
如果已拧上设备螺钉	38
在计算机运行时卸下和安装设备	39
如果未拧上设备螺钉	40
如果已拧上设备螺钉	41

4 使用键盘和触摸板

数字小键盘	43
键盘快捷键	44
系统功能	44
电池	44
CD 或 DVD 托盘	44
显示功能	44
无线电（包括无线联网和蓝牙™）	44
电源管理	45
扬声器功能	45
Microsoft® Windows® 徽标键功能	45
触摸板	46
自定义触摸板	47
触摸板或鼠标问题	47

外部键盘问题	47
意外字符	48
 5 使用 CD、DVD 和其它多媒体	
复制 CD 和 DVD	49
如何复制 CD 或 DVD	49
使用空白 CD-R、CD-RW、DVD+R 和 DVD+RW	50
注意事项	50
将计算机连接至电视或音频设备	51
S 视频连接	51
复合视频连接	52
启用电视的显示设置	54
 6 设置家庭和办公网络	
连接至网络适配器	57
网络安装向导	58
网络问题	58
连接至无线局域网	58
确定网络类型	58
在 Microsoft® Windows® XP 中连接至无线网络	59
配置安全设置（可选）	60
 7 解决问题	
查找解决方案	63
查看帮助	65
错误信息	65
视频和显示屏问题	66
如果显示屏为黑屏	66
如果显示屏不清楚	67
如果仅部分显示屏显示图像	68

扫描仪问题	68
驱动器问题	68
如果无法将文件保存到软盘驱动器	68
如果硬盘驱动器出现问题	69
PC 卡问题	70
一般程序问题	70
程序崩溃	70
程序停止响应	70
出现错误信息	70
电子邮件问题	71
如果计算机受潮	71
如果计算机跌落或损坏	72
解决其它技术问题	72
驱动程序	73
什么是驱动程序?	73
识别驱动程序	73
重新安装驱动程序和公用程序	74
手动重新安装 Windows XP 的驱动程序	75
使用系统还原	76
创建还原点	76
将计算机还原到先前的运行状态	76
撤消上次系统还原	77
解决软件与硬件不兼容的问题	77
重新安装 Microsoft® Windows® XP	78
重新安装之前	78
重新安装 Windows XP	78
重新安装驱动程序和软件	80

8 添加和更换部件

添加内存	81
添加小型 PCI 卡	85

添加调制解调器	88
更换硬盘驱动器	91
 9 附录	
规格	93
标准设置	100
概览	100
查看系统设置程序屏幕	100
系统设置程序屏幕	100
常用选项	101
与 Dell 联络	103
 索引	121

查找信息

要查找什么？	在此处查找
<ul style="list-style-type: none">• 如何查看指南和其它如何使用信息• 如何获得发票副本• 如何延长保修期• 如何在 Microsoft® Windows® 桌面上访问 Dell 支持（仅限于美国）• 其它说明文件、工具、故障排除信息以及在线支持资源的链接	<p>Dell 问题解答中心</p> <p> 位于 Windows 桌面上</p>
<ul style="list-style-type: none">• 适用于我的计算机的诊断程序• 适用于我的计算机的驱动程序• 计算机说明文件• 设备说明文件	<p>Drivers and Utilities CD（也称为 ResourceCD）</p> <p>您的计算机中已经安装了说明文件和驱动程序。您可以使用此 CD 重新安装驱动程序、运行 Dell 诊断程序或查看说明文件。有关重新安装驱动程序和运行 Dell 诊断程序的详细信息，请参阅第 74 页。</p> <p></p> <p>CD 中可能包含自述文件，它提供了有关计算机技术更改的最新更新信息，或者为技术人员或有经验的用户提供高级技术参考资料。</p>
<ul style="list-style-type: none">• 如何设置打印机• 有关设置计算机的其它信息• 如何排除故障和解决问题• 如何卸下和安装部件• 技术规格• 如何与 Dell 联络	<p>Inspiron 用户手册</p> <p></p> <p>注：可以从 support.dell.com 获得本说明文件的 PDF 文件。</p>

要查找什么？

- 如何安装计算机

在此处查找

安装图



- 关于使用 Microsoft® Windows® 的提示
- 如何播放 CD 和 DVD
- 如何使用待机模式和休眠模式
- 如何更改显示分辨率
- 如何清洁计算机

如何使用帮助文件

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Help and Support”（帮助和支持）。
- 2 单击 “User and system guides”（用户指南和系统指南），并单击 “User's guides”（用户指南）。
- 3 单击 “Tell Me How”（如何使用）。

- 服务标签和快速服务代码
- Microsoft Windows 许可证标签

服务标签和 Microsoft Windows 许可证

这些标签均位于您计算机的底部。

- 当您访问 support.dell.com 或与技术支持联络时，服务标签用于标识您的计算机。
- 与技术支持人员联络时，请输入快速服务代码以转接您的电话。并非在所有国家和地区都可以使用快速服务代码。
- 如果要重新安装操作系统，请使用 Microsoft Windows 许可证标签上的号码。



要查找什么？

- 适用于我的计算机的最新驱动程序
- 对技术服务和技术支持问题的解答
- 与其他用户和技术支持人员进行在线讨论
- 适用于我的计算机的说明文件

在此处查找

Dell 支持 Web 站点 — support.dell.com

注：选择您所在的区域以查看相应的支持站点。

Dell 支持 Web 站点可提供一些在线工具，包括：

- 解决方案 — 故障排除提示和技巧、技术人员发表的文章以及在线课程
- 团体 — 与其他 Dell 客户进行在线讨论
- 升级 — 组件（例如内存、硬盘驱动器和操作系统）升级信息
- 客户服务 — 联络信息、订单状态、保修和维修信息
- 下载 — 驱动程序、增补软件和软件更新
- 参考 — 计算机说明文件、产品规格和白皮书

- 如何使用 Windows XP
- 适用于我的计算机的说明文件
- 适用于设备（例如调制解调器）的说明文件

Windows 帮助和支持中心

- 1 单击“Start”（开始）按钮，并单击“Help and Support”（帮助和支持）。
- 2 键入描述问题的词或短语，并单击箭头图标。
- 3 单击描述问题的主题。
- 4 按照屏幕上的说明进行操作。

- 如何重新安装操作系统

操作系统 CD

您的计算机已经安装了操作系统。要重新安装操作系统，请使用**操作系统 CD**。有关说明，请参阅 Inspiron 用户手册。



重新安装操作系统之后，请使用 **Drivers and Utilities CD** 为计算机附带的设备重新安装驱动程序。

操作系统的产品密钥签位于计算机上。

注：您订购的操作系统不同，CD 的颜色也会不同。

计算机概览

正面视图



显示屏门锁 — 用于合上显示屏。

显示屏 — 有关显示屏的详细信息，请参阅[如何使用帮助文件](#)。要查看帮助文件，请参阅第 65 页。

电源按钮 — 按电源按钮可以打开计算机或者进入或退出电源管理模式。













注意：为避免数据丢失，请执行 Microsoft® Windows® 关闭系统操作来关闭计算机，而不要直接按电源按钮。

如果计算机停止响应，请按住电源按钮直至计算机完全关闭（此过程可能需要几秒钟）。


设备状态指示灯



	在计算机打开时亮起，在计算机处于电源管理模式时闪烁。
	在计算机读取或写入数据时亮起。 注意： 为避免数据丢失，切勿在  指示灯闪烁时关闭计算机。
	稳定亮起或闪烁表示电池充电状态。如果该指示灯不亮，则可能是计算机中没有电池。
	启用蓝牙™无线技术时亮起。 注： 蓝牙是可选部件，因此仅当您随计算机一起订购了蓝牙，  指示灯才会亮起。有关详情，请参阅蓝牙技术产品附带的说明文件。 要仅关闭蓝牙功能，请在系统图标盒的  图标上单击鼠标右键，并选择“Disable Bluetooth Radio”（禁用蓝牙无线设备）。 要快速启用或禁用所有无线设备，请按   组合键。

如果计算机已连接至电源插座，则  指示灯的状态包括：

- 绿色稳定亮起：电池正在充电。
- 绿色闪烁：表示电池几乎已充满电。

如果计算机使用电池运行，则  指示灯的状态包括：

- 不亮：表示电池已充满电（或者计算机已关闭）。
- 橙色闪烁：表示电池电量不足。
- 橙色稳定亮起：表示电池电量严重不足。

键盘 — 键盘包括数字小键盘和 Microsoft® Windows® 徽标键 。有关支持的键盘快捷键的信息，请参阅第 44 页。

媒体控制按钮 — 用于控制 CD 和 DVD 回放。

触摸板 — 触摸板和触摸板按钮可以提供鼠标功能。有关详情，请参阅第 46 页。

显示屏门锁按钮 — 按此按钮可以松开显示屏门锁，并打开显示屏。

扬声器 — 要调节集成扬声器的音量，请按音量控制按钮或音量控制键盘快捷键。有关详情，请参阅第 45 页。

触摸板按钮 — 触摸板按钮可以提供鼠标功能。有关详情，请参阅[如何使用帮助文件](#)。要查看帮助文件，请参阅第 65 页。




音量控制按钮 — 按这些按钮可以调节音量。

静音按钮 — 按此按钮可以关闭音量。

键盘状态指示灯



键盘上方的绿色指示灯表示以下信息：

	启用数字小键盘时亮起。
	启用大写字母功能时亮起。
	启用滚动锁定功能时亮起。

左侧视图





IEEE 1394 连接器（4 针） — 用于连接支持 IEEE 1394 高速传输速率的设备（例如某些数字摄像机）。

PC 卡插槽 — 支持一个 PC 卡（例如调制解调器或网络适配器）。有关详情，请参阅[如何使用帮助文件](#)。要查看帮助文件，请参阅第 65 页。

音频连接器




将耳机或扬声器连接至  连接器。

将麦克风连接至  连接器。

硬盘驱动器 — 用于存储软件和数据。

安全缆线孔 — 使您可以将市面上购买的防盗设备连接至计算机。有关详情，请参阅该设备附带的说明。


 **注意：** 购买防盗设备前，请确保其能够与计算机的安全缆线孔配合使用。



右侧视图



安全缆线孔 — 使您可以将市面上购买的防盗设备连接至计算机。有关详情，请参阅该设备附带的说明。


 **注意：** 购买防盗设备前，请确保其能够与计算机的安全缆线孔配合使用。



模块托架 — 您可以在模块托架中安装光盘驱动器或 Dell TravelLite™ 模块等设备。有关详情，请参阅[如何使用帮助文件](#)。要查看帮助文件，请参阅第 65 页。

设备释放门锁 — 用于松开设备。有关详情，请参阅[如何使用帮助文件](#)。要查看帮助文件，请参阅第 65 页。

背面视图




S 视频电视输出连接器



用于将计算机连接至电视。有关详情，请参阅第 51 页。


USB 连接器 (2)




用于连接 USB 设备（例如鼠标、键盘或打印机）。您也可以使用可选的软盘驱动器电缆将可选的软盘驱动器直接连接至 USB 连接器，如下所示。



网络连接器 (RJ-45)

 **注意：** 网络连接器比调制解调器连接器稍大。为避免损坏计算机，请勿将电话线插入网络连接器。



用于将计算机连接至网络。连接器旁边的绿色和黄色指示灯分别表示有线和无线网络通信活动。
有关使用网络适配器的信息，请参阅计算机附带的网络适配器联机说明文件。

调制解调器连接器 (RJ-11)



要使用内置调制解调器，请将电话线连接至调制解调器连接器。
有关使用调制解调器的其它信息，请参阅计算机附带的调制解调器联机说明文件。

视频连接器





用于连接外部显示器。有关详情，请参阅[如何使用帮助文件](#)。要查看帮助文件，请参阅第 65 页。

交流适配器连接器 — 用于将交流适配器连接至计算机。





交流适配器将交流电源转换为计算机所需的直流电源。无论计算机处于打开或关闭状态，您均可以连接交流适配器。

 **警告：**此交流适配器可以与世界各地的电源插座配合使用。但是，电源连接器和配电盘则因国家或地区的不同而有所差异。使用不兼容的电缆或不正确地将电缆连接至配电盘或电源插座可能会引起火灾或损坏设备。


 **注意：**从计算机上断开交流适配器电缆的连接时，请握住连接器（而不是电缆本身），并稳而轻地将其拔出，以免损坏电缆。

通风孔 — 计算机使用内部风扇使空气经通风孔流通，从而防止计算机过热。

 **注：**计算机在变热时会打开风扇。风扇发出噪音是正常现象，并不表示风扇或计算机有问题。

 **警告：**请勿将物品推入或阻塞通风孔，或使灰尘沉积在通风孔处。计算机运行时，请勿将其放在通风不佳的环境中，例如合上的公文包。通风受阻会损坏计算机或引起火灾。

底部视图



电池槽释放门锁 — 用于松开电池。请参阅第 34 页。

电池 — 在电池槽中安装电池后您即可使用计算机，而不必将计算机连接至电源插座。请参阅第 34 页。

电池电量表 — 提供有关电池电量的信息。请参阅第 33 页。

对接设备插槽 — 使您可以将计算机连接至对接设备。有关其它信息，请参阅对接设备附带的说明文件。

内存模块护盖 — 用于保护安装内存模块的凹槽。请参阅第 81 页。

风扇 — 计算机使用内部风扇使空气经通风孔流通，从而防止计算机过热。



注：计算机在变热时会打开风扇。风扇发出噪音是正常现象，并不表示风扇或计算机有问题。




警告：请勿将物品推入或阻塞通风孔，或使灰尘沉积在通风孔处。计算机运行时，请勿将其放在通风不佳的环境中，例如合上的公文包。通风受阻会损坏计算机或引起火灾。

小型 PCI 卡和调制解调器 — 用于保护安装可选调制解调器和可选小型 PCI 卡的凹槽。请参阅第 85 页。

硬盘驱动器 — 用于存储软件和数据。

设置计算机

连接至 Internet

 **注：**ISP 和 ISP 所提供的服务会因国家或地区的不同而有所差异。

要连接至 Internet，您需要调制解调器或网络连接，以及因特网服务提供商 (ISP)（例如 AOL 或 MSN）。您的 ISP 将提供以下一个或多个 Internet 连接选项：

- 拨号连接，通过电话线提供 Internet 访问。拨号连接比 DSL 和电缆调制解调器连接要慢得多。
- DSL 连接，通过现有电话线提供高速 Internet 访问。使用 DSL 连接，您可以通过同一条电话线同时访问 Internet 和使用电话。
- 电缆调制解调器连接，通过本地有线电视线路提供高速 Internet 访问。

如果使用的是拨号连接，请先将电话线连接至计算机上的调制解调器连接器及墙上的电话插孔，然后再设置 Internet 连接。请参阅第 19 页的“背面视图”。

如果使用的是 DSL 或电缆调制解调器连接，请与您的 ISP 联络以获得设置说明。

设置 Internet 连接


要设置 AOL 或 MSN 连接，请：

- 1 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。
- 2 双击 Microsoft® Windows® 桌面上的“MSN Explorer”或“AOL”图标。
- 3 按照屏幕上的说明完成设置。

如果桌面上没有“MSN Explorer”或“AOL”图标，或者您要使用其它 ISP 设置 Internet 连接，请：


- 1 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。
- 2 单击“Start”（开始）按钮，并单击“Internet Explorer”。
系统将显示“New Connection Wizard”（新建连接向导）。
- 3 单击“Connect to the Internet”（连接到 Internet）。


- 4 在下一个窗口中，单击相应选项：
 - 如果您没有 ISP 并想选择一个，请单击 “Choose from a list of Internet service providers (ISPs)”（从 Internet 服务提供商 [ISP] 列表选择）。
 - 如果您已从您的 ISP 获得设置信息，但未收到设置 CD，请单击 “Set up my connection manually”（手动设置我的连接）。
 - 如果已有 CD，请单击 “Use the CD I got from an ISP”（使用我从 ISP 得到的 CD）。
 - 5 单击 “Next”（下一步）。

如果选择了 “Set up my connection manually”（手动设置我的连接），请继续步骤 6。否则，请按照屏幕上的说明完成设置。
-  **注意：**如果您无法确定要选择的连接类型，请与您的 ISP 联络。
- 6 单击 “How do you want to connect to the Internet?”（您想怎样连接到 Internet？）下的相应选项，然后单击 “Next”（下一步）。
 - 7 使用您的 ISP 提供的设置信息完成设置。

如果您无法连接到 Internet，但过去曾经成功连接，则可能是 ISP 服务已停止。请与您的 ISP 联络以查看服务状态，或者稍后再尝试连接。

调制解调器和 Internet 连接问题

 **注意：**请仅将调制解调器连接至墙上的模拟电话插孔。将调制解调器连接至数字电话网络会损坏调制解调器。

 **注意：**调制解调器连接器和网络连接器的外观很相似。请勿将电话线插入网络连接器。请参阅第 19 页的 “背面视图”。

检查墙上的电话插孔 — 从调制解调器上断开电话线的连接，并将电话线连接至电话。倾听拨号音。确保使用按键式电话服务。尝试将调制解调器连接至墙上的其它电话插孔。

电话噪音、电话线路或网络状况均可能导致连接速度缓慢。有关详情，请与电话公司或网络管理员联络。

将调制解调器直接连接至墙上的电话插孔 — 如果此线路上还有其它电话设备（例如答录机、传真机、电涌保护器或分线器），请绕过它们，用电话线将调制解调器直接连接至墙上的电话插孔。

检查连接 — 验证电话线已连接至调制解调器。

检查电话线 — 尝试使用另一条电话线。如果使用的电话线为 3 m (10 ft) 或更长，请尝试使用较短的电话线。

不规则的拨号音 — 如果使用语音邮件服务，那么您在收到信息时可能会听到不规则的拨号音。有关恢复拨号音的说明，请与电话公司联络。

关闭拨号等待（捕获电话） — 请参阅电话使用手册以获得有关禁用此功能的说明，然后调整拨号网络的连接属性。

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Control Panel”（控制面板）。
- 2 单击 “Printers and Other Hardware”（打印机和其它硬件），单击 “Phone and Modem Options”（电话和调制解调器选项），单击 “Dialing Rules”（拨号规则）选项卡，然后单击 “Edit...”（编辑...）。
- 3 在 “Edit Location”（编辑位置）窗口中，确保已选取 “To disable call waiting, dial:”（要停用等待拨号功能，请拨：），然后根据电话使用手册选择正确的代码。
- 4 单击 “Apply”（应用）并单击 “OK”（确定）。
- 5 关闭 “Phone and Modems Options”（电话和调制解调器选项）窗口。
- 6 关闭 “Control Panel”（控制面板）窗口。

验证调制解调器能够与 WINDOWS 通信 —

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Control Panel”（控制面板）。
- 2 单击 “Printers and Other Hardware”（打印机和其它硬件），并单击 “Phone and Modem Options”（电话和调制解调器选项）。
- 3 单击 “Modems”（调制解调器）选项卡。
- 4 单击用于您的调制解调器的 COM 端口。
- 5 单击 “Properties”（属性），单击 “Diagnostics”（诊断）选项卡，然后单击 “Query Modem”（查询调制解调器）以验证调制解调器正在与 Windows 通信。

如果所有命令均收到响应，则说明调制解调器运行正常。



注：如果您可以连接至因特网服务提供商 (ISP)，则表明调制解调器工作正常。如果您确定调制解调器工作正常，但仍然遇到问题，请与您的 ISP 联络。

将信息转移到新计算机

Microsoft® Windows® XP 操作系统提供了文件和设置转移向导，用于将数据从源计算机转移到新计算机。您可以转移以下数据：

- 电子邮件
- 工具栏设置
- 窗口大小
- Internet 书签

您可以通过网络或串行连接将数据转移至新计算机，或者将数据存储在可移动介质（例如可写 CD 或软盘）中。



注：仅当计算机连接至对接设备时，您才可以通过串行连接将数据转移至新计算机。

要准备新计算机以进行文件转移，请：

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，指向 “All Programs”（所有程序）→ “Accessories”（附件）→ “System Tools”（系统工具），然后单击 “Files and Settings Transfer Wizard”（文件和设置转移向导）。
- 2 系统显示 “Files and Settings Transfer Wizard”（文件和设置转移向导）欢迎屏幕时，单击 “Next”（下一步）。
- 3 在 “Which computer is this?”（这是哪台计算机？）屏幕上，单击 “New Computer”（新计算机），并单击 “Next”（下一步）。
- 4 在 “Do you have a Windows XP CD?”（您有 Windows XP CD 吗？）屏幕上，单击 “I will use the wizard from the Windows XP CD”（我将使用 Windows XP CD 中的向导），并单击 “Next”（下一步）。
- 5 系统显示 “Now go to your old computer”（请转到您的旧计算机）屏幕时，转到您的旧（源）计算机。此时请勿单击 “Next”（下一步）。

要复制旧计算机中的数据，请：

- 1 在旧计算机中，放入 Windows XP 操作系统 CD。
- 2 在 “Welcome to Microsoft Windows XP”（欢迎使用 Microsoft Windows XP）屏幕上，单击 “Perform additional tasks”（执行其他任务）。
- 3 在 “What do you want to do?”（您希望做什么？）下，单击 “Transfer files and settings”（转移文件和设置）。
- 4 在 “Files and Settings Transfer Wizard”（文件和设置转移向导）欢迎屏幕上，单击 “Next”（下一步）。
- 5 在 “Which computer is this?”（这是哪台计算机？）屏幕上，单击 “Old Computer”（旧计算机），然后单击 “Next”（下一步）。
- 6 在 “Select a transfer method”（选择转移方法）屏幕上，单击要使用的转移方法。
- 7 在 “What do you want to transfer?”（要转移哪些项目？）屏幕上，选择要转移的项目并单击 “Next”（下一步）。

信息复制完毕后，系统将显示 “Completing the Collection Phase”（正在完成收集阶段）屏幕。

- 8 单击 “Finish”（完成）。

要将数据转移至新计算机，请：

- 1 在新计算机上的 “Now go to your old computer”（请转到您的旧计算机）屏幕中，单击 “Next”（下一步）。
- 2 在 “Where are the files and settings?”（文件和设置在哪儿？）屏幕上，选择转移设置和文件的方法，并单击 “Next”（下一步）。

该向导将读取收集到的文件和设置，并将它们应用到新计算机。

所有设置和文件均应用完毕后，系统将显示 “Finished”（完成）屏幕。

- 3 单击 “Finish”（完成）并重新启动新计算机。

设置打印机



注意：将打印机连接至计算机之前，请完成对操作系统的设置。

请参阅打印机附带的说明文件以了解设置信息，包括如何：

- 获得并安装更新的驱动程序。
- 将打印机连接至计算机。
- 放好纸张并安装硒鼓或墨盒。
- 与打印机制造商联络以获得技术帮助。

打印机电缆


您的打印机可能未附带打印机电缆，因此，如果您单独购买电缆，请确保电缆与您的打印机兼容。如果您购买计算机的同时购买了打印机电缆，则电缆可能在计算机包装箱中。

连接 USB 打印机



注：您可以在计算机打开时连接 USB 设备。

- 1 如果您尚未设置操作系统，请完成设置。
- 2 如果有必要，请安装打印机驱动程序。请参阅打印机附带的说明文件。
- 3 将 USB 打印机电缆连接至计算机和打印机的 USB 连接器。USB 连接器仅可以从一个方向连接。



打印机问题

检查打印机电缆的连接 — 确保打印机电缆已正确地连接至计算机（请参阅第 27 页）。

检测电源插座 — 使用其它设备（例如电灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。

确保打印机已打开 — 请参阅打印机附带的说明文件。

验证 WINDOWS® 能够识别打印机

- 1 单击 “Start”（开始）按钮。
- 2 单击 “Control Panel”（控制面板）。
- 3 单击 “Printers and Other Hardware”（打印机和其它硬件）。
- 4 单击 “View installed printers or fax printers”（查看安装的打印机或传真打印机）。如果其中列出了打印机型号，请在打印机图标上单击鼠标右键。
- 5 单击 “Properties”（属性），然后单击 “Ports”（端口）选项卡。
- 6 确保 “Print to the following port(s):”（打印到下列端口：）的设置为 “LPT1 (Printer Port)”（LPT1: 打印机端口）。

重新安装打印机驱动程序 — 请参阅第 74 页。

设置对接设备以连接至网络



注：网络适配器也称为网络接口控制器 (NIC)。



注意：只有完成对接设备的设置后，才能安装网络适配器或网络适配器/调制解调器组合 PC 卡。



注意：为避免出现严重的操作系统故障，在计算机完成 Windows 操作系统的设置之前，请勿将计算机连接至对接设备。

对接设备使您可以将便携式计算机更好地与桌面环境结合起来。

有关设置对接设备的说明和详细信息，请参阅设备附带的说明文件。

电源保护设备

防止电压波动和电源故障的设备有若干种：

- 电涌保护器
- 线路调节器
- 不间断电源设备 (UPS)

电涌保护器

电涌保护器以及配备电涌保护的配电盘有助于防止雷暴天气或电源中断时可能出现的电压峰信号对计算机的损害。电涌保护器提供的保护级别通常与电涌保护器的价格成正比。有些电涌保护器制造商为某些类型的损坏提供保修。选择电涌保护器时，请仔细阅读设备的保修说明。具有较高额定焦耳值的设备可以提供更多保护。比较额定焦耳值，以确定不同设备的相关性能。



注意：大多数电涌保护器都不能对因附近雷电而引起的电压波动或电源中断提供保护。当您所在地区出现闪电时，请断开电话线与墙上电话插孔的连接，并断开计算机与电源插座的连接。

许多电涌保护器都有一个电话插孔用于保护调制解调器。有关连接调制解调器的说明，请参阅电涌保护器说明文件。



注意：并非所有电涌保护器都能为网络适配器提供保护。在雷暴期间，请断开网络电缆与墙上网络插孔的连接。

线路调节器



注意：在电源中断时，线路调节器无法起到保护作用。

线路调节器用于使交流电压保持在相对稳定的水平。

不间断电源设备



注意：如果在将数据保存到硬盘驱动器期间发生断电，则可能会导致数据丢失或文件损坏。



注：为确保电池的使用时间达到最长，请仅将计算机连接至 UPS。将其它设备（例如打印机）连接至能提供电涌保护的单独配电盘。

UPS 可防止电压波动和电源中断。UPS 设备包括一个电池，可在交流电源中断时为连接的设备临时供电。交流电源恢复时将为电池充电。请参阅 UPS 制造商说明文件，以获取有关电池使用时间的信息，并确保该设备已经过 Underwriters Laboratories (UL) 认证。

关闭计算机



注意：为避免数据丢失，请执行 Microsoft® Windows® 操作系统关闭系统操作来关闭计算机（如下所述），而不要按电源按钮。




注：还可以将计算机设置为进入等待或休眠模式来关闭计算机。


- 1 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序，单击 “Start”（开始）按钮，然后单击 “Turn Off Computer”（关闭计算机）。
- 2 在 “Turn off computer”（关闭计算机）窗口中，单击 “Turn off”（关闭）。
关闭系统进程结束后，计算机将关闭。

使用电池和模块托架设备

使用电池


 **警告：**在执行以下列出的任何步骤之前，请阅读并遵循产品信息指南中的安全说明。

电池性能


 **注：**便携式计算机使用的电池仅在计算机有限保修期的第一年内享受保修服务。

计算机未连接至电源插座时，可以使用电池为计算机供电。标准配置为在电池槽中配备一个电池。

电池使用时间取决于运行情况。在常规使用情况下，使用一个充满电的电池可以运行 3 至 4 小时。在模块托架中安装可选的第二个电池，可以显著地增加电池使用时间。有关第二个电池的详细信息，请参阅第 35 页。

 **注：**计算机中的模块托架支持第二个电池。Dell D/Bay 不支持第二个电池。

当您执行以下操作（包括但不限于）时，电池的使用时间将显著缩短：


 **注：**在向 CD 写入数据时，建议您将计算机连接至电源插座。


- 使用光盘驱动器，尤其是 DVD 和 CD-RW 驱动器
- 使用无线通信设备、PC 卡或 USB 设备
- 使用高亮度显示设置、3D 屏幕保护程序或其它耗电量大的程序（例如 3D 游戏）
- 在最佳性能模式下运行计算机

您可以在将电池放入计算机之前检查电池电量。您还可以设置电源管理选项，以便在电池电量不足时向您发出警报。


 **注：**您可以通过为图形卡设置“Maximum Power Savings”（最大电量节省）选项来延长电池使用时间。有关详情，请参阅图形卡附带的说明文件。

 **警告：**使用不兼容的电池可能会增加火灾或爆炸的危险。更换电池时，请仅使用从 Dell 购买的兼容电池。此锂离子电池设计为与您的 Dell™ 计算机配合使用。请勿将其它计算机的电池用于您的计算机。

 **警告：**请勿将电池随普通家庭废弃物一起丢弃。当电池不能再充电时，请致电当地废品处理机构或环境保护机构，获取关于处理锂离子电池的建议。

 **警告：**电池使用不当可能会增加火灾或化学烧伤的危险。请勿刺破、焚烧或拆开电池，或将电池暴露在温度超过 65°C (149°F) 的环境下。请将电池放在远离儿童的地方。处理损坏或泄漏的电池时请千万小心。如果电池受损，电解液可能会从电池中泄漏出来，造成人身伤害或设备损坏。

检查电池电量


Dell QuickSet 电池表、Microsoft® Windows® 的电表窗口和  图标、电池电量表以及电池低电量警告均提供了有关电池电量的信息。

有关检查第二个电池电量的详细信息，请参阅第 36 页。

Dell QuickSet 电池表




按   组合键将显示 QuickSet “Battery Meter”（电池表）。

“Battery Meter”（电池表）屏幕显示了计算机中主电池和次电池的状态、充电程度和充电完成时间。

 **注：**在向 CD 写入数据时，建议您将计算机连接至电源插座。


另外，如果计算机已连接至对接设备（对接），则 “Battery Meter”（电池表）屏幕将包括 “Dock Battery”（对接电池）选项卡，其中将显示对接设备电池的充电程度和当前状态。

“Battery Meter”（电池表）屏幕中将显示以下图标：

	<ul style="list-style-type: none">• 计算机或对接设备正在使用电池电源运行。• 电池正在放电或处于闲置状态。
	<ul style="list-style-type: none">• 计算机或对接设备已连接至电源插座，并正在使用交流电源运行。• 电池正在充电。
	<ul style="list-style-type: none">• 计算机或对接设备已连接至电源插座，并正在使用交流电源运行。• 未放入电池或者电池正在放电、处于闲置状态或正在充电。

有关 QuickSet 的详细信息，请在任务栏的  图标上单击鼠标右键，并单击 “Help”（帮助）。

Microsoft Windows 电表

Windows 电表可表明剩余的电池电量。要查看电表，请双击任务栏上的  图标。有关 “Power Meter”（电表）选项卡的详细信息，请参阅[如何使用帮助文件](#)。要查看帮助文件，请参阅第 65 页。

如果计算机已连接至电源插座，系统将显示  图标。

电量表

放入电池之前，按电池电量表上的状态按钮可以使充电级别指示灯亮起。每个指示灯表示大约 20% 的电池总电量。例如，如果电池的剩余电量为 80%，则有四个指示灯亮起。如果没有指示灯亮起，则表明电池已没有电。

电池状况计量表

电池使用时间在很大程度上取决于充电次数。几百个充电放电周期后，电池的充电量将会降低，或者说使用时间将缩短。要检查电池的使用状况，请按住电池电量表上的状态按钮至少 3 秒钟。如果没有指示灯亮起，则表明电池状况良好，电池的充电量可达到原充电量的 80% 以上。每亮起一个指示灯，则表明充电量进一步降低。如果有五个指示灯亮起，则表明充电量已低于原充电量的 60%，您应该考虑更换电池。有关电池使用时间的详细信息，请参阅第 97 页。

电池低电量警告



注意：为避免数据丢失或损坏，请在出现电池低电量警告后立即保存工作，然后将计算机连接至电源插座，或者在模块托架中安装第二个电池。如果电池电量完全耗尽，计算机将自动启动休眠模式。

电池电量消耗大约 90% 时，将会出现电池低电量警告。计算机将发出一声哔声，表示电池只能使用很短的时间。在此期间，扬声器将定时发出哔声。如果安装了两个电池，则低电量警告表示两个电池的总电量已消耗大约 90%。电池电量严重不足时，计算机将进入休眠模式。有关电池低电量警报的详细信息，请参阅[如何使用](#)帮助文件。要查看帮助文件，请参阅第 65 页。


为电池充电



注：当计算机处于关闭状态时，交流适配器为一个完全放电的电池充满电大约需要 1 小时。当计算机处于打开状态时，充电时间要长一些。电池可以在计算机内放置任意长时间。电池的内部电路可以防止电池过度充电。

每次将计算机连接至电源插座，或将电池装入已连接至电源插座的计算机时，计算机均会检查电池的电量 and 温度。如果有必要，交流适配器将为电池充电并保持电池电量。

如果电池由于在计算机中使用或处于温度较高的环境中而变热，则将计算机连接至电源插座时，电池可能无法充电。

如果  指示灯呈绿色和橙色交替闪烁，则表明电池过热无法充电。关闭计算机，断开计算机与电源插座的连接，使计算机和电池冷却至室温。然后将计算机连接至电源插座，并继续为电池充电。

有关解决电池问题的详细信息，请参阅第 35 页。

取出电池

有关取出第二个电池的详细信息，请参阅第 34 页。

警告：在执行以下步骤之前，请先关闭计算机，并断开计算机与电源插座的连接，然后从墙上的电话插孔断开调制解调器的连接。

- 1 确保计算机已关闭、暂挂至休眠模式或已连接至电源插座。
- 2 如果已将计算机连接至对接设备（对接），请断开对接。有关说明，请参阅对接设备附带的说明文件。
- 3 滑动并按住计算机底部的电池槽（或模块托架）释放闩锁，然后从电池槽中取出电池。



安装电池

将电池转入电池槽，直至释放闩锁发出咔嗒声。

有关安装第二个电池的详细信息，请参阅第 34 页。

存放电池

如果您准备长期存放计算机，请取出电池。电池经过长期存放后，电量将会耗尽。使用经过长期存放的电池之前，请重新为电池充满电。

电源问题

检查电源指示灯 — 电源指示灯亮起或闪烁表明计算机有电。如果电源指示灯闪烁，则表明计算机处于等待模式，按电源按钮可以退出等待模式。如果指示灯不亮，请按电源按钮打开计算机。

检查电池温度 — 如果电池温度低于 0°C (32°F)，计算机将不会启动。

为电池充电 — 电池电量可能已耗尽。

- 1 重新安装电池。
- 2 使用交流适配器将计算机连接至电源插座。
- 3 打开计算机。

检查电池状态指示灯 — 如果电池状态指示灯呈橙色闪烁或呈橙色稳定亮起，则表明电池电量不足或已耗尽。请将计算机连接至电源插座。

如果电池状态指示灯呈绿色和橙色交替闪烁，则表明电池过热无法充电。请关闭计算机（请参阅第 30 页），断开计算机与电源插座的连接，然后使电池和计算机冷却至室温。

如果电池状态指示灯呈橙色快速闪烁，则可能是电池有问题。请与 Dell 联络（请参阅第 103 页）。

检测电源插座 — 使用其它设备（例如台灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。

检查交流适配器 — 检查交流适配器电缆的连接。如果交流适配器有指示灯，请确保该指示灯已亮起。


将计算机直接连接至电源插座 — 绕过电源保护设备、配电盘和延长电缆，以验证计算机可以打开。

消除可能的干扰 — 关闭附近的风扇、荧光灯、卤素灯或其它电器。


调整电源属性 — 请参阅[如何使用帮助文件](#)或在帮助和支持中心中搜索关键字“**待机**”。要查看帮助文件，请参阅第 65 页。

重置内存模块 — 如果计算机电源指示灯亮起，但是显示屏仍然是黑屏，请重置内存模块（请参阅第 81 页）。


关于模块托架

 **注：**您只能在模块托架中使用 D 系列模块。

您可以在模块托架中安装软盘驱动器、CD 驱动器、CD-RW 驱动器、DVD 驱动器、CD-RW/DVD 驱动器、DVD+RW 驱动器、Dell Travelite™ 模块、第二个电池或第二个硬盘驱动器等设备。


 **注：**安装在模块托架中的所有设备（第二个电池除外）也可以安装在 Dell D/Bay 中。

Dell™ 计算机出厂时，在模块托架中安装了光盘驱动器。但是，设备螺钉未安装在光盘驱动器中，而是单独包装。在模块托架中安装设备时，可以拧上设备螺钉。

 **注：**您不必拧上设备螺钉，除非出于安全考虑要将模块固定在计算机内部。


检查第二个电池的电量

安装第二个电池之前，按电池电量表上的状态按钮可以使充电级别指示灯亮起。每个指示灯表示大约 20% 的电池总电量。例如，如果电池的剩余电量为 80%，则有四个指示灯亮起。如果没有指示灯亮起，则表明电池已没有电。




在计算机关闭时卸下和安装设备

计算机出厂时，在模块托架中安装了光盘驱动器。但是，设备螺钉未安装在光盘驱动器中，而是单独包装。在模块托架中安装设备时，可以拧上设备螺钉。

 **注：**您不必拧上设备螺钉，除非出于安全考虑要将模块固定在计算机内部。

如果未拧上设备螺钉

 **注意：**为避免损坏设备，请将未装入计算机的设备放置在安全、干燥的地方。请勿按压设备或上面放置重物。

- 1 按设备释放门锁。




设备释放门锁

- 2 将设备从模块托架中拉出。



- 3 将新设备放入托架并将其推入，直至感到其卡入。

如果已拧上设备螺钉

- 1 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序，然后关闭计算机（请参阅第 30 页）。
- 2 如果已将计算机连接至对接设备（对接），请断开对接。有关说明，请参阅对接设备附带的说明文件。
-  **注意：**为避免损坏设备，请将未装入计算机的设备放置在安全、干燥的地方。请勿按压设备或上面放置重物。
- 3 合上显示屏，并将计算机翻转过来。
- 4 使用 #1 梅花槽螺丝刀从计算机底部拧下设备螺钉。
- 5 按设备释放门锁。



- 6 将设备从模块托架中拉出。



注意：请在对接和打开计算机之前将设备插入模块托架。

- 7 将新设备放入托架并将其推入，直至感到其卡入。
- 8 重新拧上设备螺钉。
- 9 打开计算机。

在计算机运行时卸下和安装设备

注：如果未拧上设备螺钉，您可以在计算机运行并已连接至对接设备（对接）时卸下和安装设备。


计算机出厂时，在模块托架中安装了光盘驱动器。但是，设备螺钉未安装在光盘驱动器中，而是单独包装。在模块托架中安装设备时，可以拧上设备螺钉。

注：您不必拧上设备螺钉，除非出于安全考虑要将模块固定在计算机内部。

如果未拧上设备螺钉

1 双击任务栏上的 “Safely Remove Hardware”（安全删除硬件）图标。

2 单击要弹出的设备，然后单击 “Stop”（停止）。

 **注意：**为避免损坏设备，请将未装入计算机的设备放置在安全、干燥的地方。请勿按压设备或在其上面放置重物。

3 按设备释放闩锁。



4 将设备从模块托架中拉出。



- 5 将新设备放入托架并将其推入，直至感到其卡入。

Windows XP 将自动识别新设备。

- 6 如果有必要，请输入密码以解除计算机的锁定。

如果已拧上设备螺钉

- 1 双击任务栏上的 “Safely Remove Hardware”（安全删除硬件）图标。
- 2 单击要弹出的设备，然后单击 “Stop”（停止）。
- 3 如果已将计算机连接至对接设备（对接），请断开对接。有关说明，请参阅对接设备附带的说明文件。



注意：为避免损坏设备，请将未装入计算机的设备放置在安全、干燥的地方。请勿按压设备或上面放置重物。

- 4 使用 #1 梅花槽螺丝刀从计算机底部拧下设备螺钉。
- 5 按设备释放门锁。



- 6 将设备从模块托架中拉出。





- 7 将新设备放入托架并将其推入，直至感到其卡入，然后拧回螺钉。
Windows XP 将自动识别新设备。
- 8 如果有必要，请输入密码以解除计算机的锁定。

使用键盘和触摸板







数字小键盘



小键盘的数字和符号标为蓝色，位于小键盘按键的右侧。要键入数字或符号，请确保已启用小键盘，并按  键和所需按键。 指示灯亮起表示已激活小键盘。

键盘快捷键

系统功能

			打开 “Task Manager”（任务管理器）窗口
			启用和禁用数字小键盘
			启用和禁用滚动锁定







电池

		显示 Dell™ QuickSet 电池表
---	---	-----------------------



CD 或 DVD 托盘

		需要运行 Dell QuickSet。将托盘弹出驱动器。
---	---	------------------------------

显示功能

		按以下顺序将视频图像切换至下一个显示设备：集成显示屏、集成显示屏和外部 CRT 显示器、外部 CRT 显示器、集成显示屏和外部 DVI 显示器、外部 DVI 显示器以及外部 CRT 显示器和外部 DVI 显示器。
		仅增加集成显示屏的亮度（外部显示器除外）。
		仅减小集成显示屏的亮度（外部显示器除外）。

无线电（包括无线联网和蓝牙™）



		启用和禁用无线电，包括无线联网和蓝牙
---	---	--------------------

电源管理



激活所选择的电源管理模式。您可以在 “Power Options Properties”（电源选项属性）窗口的 “Advanced”（高级）选项卡中设置此键盘快捷键。

扬声器功能

如果扬声器没有声音，请按   并调节音量。



增大集成扬声器和外部扬声器（如果已连接）的音量。



















减小集成扬声器和外部扬声器（如果已连接）的音量。



启用和禁用集成扬声器和外部扬声器（如果已连接）。


Microsoft® Windows® 徽标键功能

 	最小化所有打开的窗口
  	最大化所有窗口
 	运行 Windows 资源管理器
 	打开 “Run”（运行）对话框
 	打开 “Search Results”（搜索结果）对话框
  	打开 “Search Results-Computer”（搜索结果 - 计算机）对话框（如果计算机连接至网络）
 	打开 “System Properties”（系统属性）对话框

要调整键盘操作（例如字符重复率），请打开 “Control Panel”（控制面板），单击 “Printers and Other Hardware”（打印机和其它硬件），然后单击 “Keyboard”（键盘）。

触摸板

触摸板通过检测手指的压力和移动使您可以在显示屏上移动光标。使用触摸板和触摸板按钮的方式与使用鼠标的方式相同。



- 要移动光标，请在触摸板上轻轻滑动手指。
- 要选择对象，请轻轻敲击一下触摸板表面，或者用拇指按压触摸板左按钮。
- 要选择并移动（或拖动）对象，请将光标放在该对象上并敲击两下触摸板。敲击第二下时，将手指停在触摸板上并在其表面滑动手指，以移动选定的对象。
- 要双击对象，请将光标放在对象上，然后敲击两下触摸板，或用拇指按左触摸板按钮两次。

自定义触摸板

您可以使用“Mouse Properties”（鼠标属性）窗口禁用触摸板或调整其设置。

- 1 单击“Start”（开始）按钮，单击“Control Panel”（控制面板），然后单击“Printers and Other Hardware”（打印机和其它硬件）。单击“Mouse”（鼠标）。
- 2 在“Mouse Properties”（鼠标属性）窗口中，请：
 - 单击“Device Select”（选择设备）选项卡以禁用触摸板。
 - 单击“Pointer”（指针）选项卡以调整触摸板设置。
- 3 选择需要的设置并单击“Apply”（应用）。
- 4 单击“OK”（确定）以保存设置并关闭窗口。

触摸板或鼠标问题

检查触摸板设置 —

- 1 单击“Start”（开始）按钮，单击“Control Panel”（控制面板），然后单击“Printers and Other Hardware”（打印机和其它硬件）。
- 2 单击“Mouse”（鼠标）。
- 3 尝试调整鼠标设置。

要验证鼠标是否有问题，请检查触摸板 —

- 1 关闭计算机（请参阅第 30 页）。
- 2 断开鼠标连接。
- 3 打开计算机。
- 4 在 Windows 桌面上，用触摸板移动光标，选择并打开一个图标。

如果触摸板工作正常，则可能是鼠标有问题。

重新安装触摸板驱动程序 — 请参阅第 74 页。

外部键盘问题

检查键盘电缆 — 关闭计算机（请参阅第 30 页）。断开键盘电缆的连接，检查其是否损坏。

如果使用键盘延长电缆，请断开延长电缆的连接，将键盘直接连接至计算机。

检查外部键盘 —

- 1 关闭计算机，等待 1 分钟，然后再次打开。
- 2 验证键盘上的数码锁定、大写锁定和滚动锁定指示灯在引导例行程序期间闪烁。
- 3 在 Windows® 桌面上，单击“Start”（开始）按钮，指向“All Programs”（所有程序），指向“Accessories”（附件），然后单击“Notepad”（记事本）。
- 4 用外部键盘键入一些字符，验证显示屏上可以显示这些字符。

如果无法执行这些验证步骤，则可能是外部键盘有问题。

要验证外部键盘有问题，请检查集成键盘 —


- 1 关闭计算机。
- 2 断开外部键盘的连接。
- 3 打开计算机。
- 4 在 Windows 桌面上，单击 “Start”（开始）按钮，指向 “All Programs”（所有程序），指向 “Accessories”（附件），然后单击 “Notepad”（记事本）。
- 5 用集成键盘键入一些字符，验证显示屏上可以显示这些字符。

如果此时显示字符，而刚才使用外部键盘时不显示，则可能是外部键盘有问题。请与 Dell 联络（请参阅第 103 页）。




注：连接外部键盘时，您仍然可以使用集成键盘的所有功能。

意外字符

禁用数字小键盘 — 如果屏幕上显示的是数字而不是字母，请按  键禁用数字小键盘。并验证数码锁定指示灯未亮起。

使用 CD、DVD 和其它多媒体


复制 CD 和 DVD

 **注：**创建 CD 或 DVD 时，请确保符合所有版权法。


本节内容仅适用于配备了 CD-R、CD-RW、DVD+RW、DVD+R 或 DVD/CD-RW 组合驱动器的计算机。

以下说明介绍了如何获得 CD 或 DVD 的完全相同的副本。您也可以将 Sonic RecordNow 用于其它目的，包括从您的计算机的音频文件创建 CD 以及创建 MP3 CD。有关说明，请参阅计算机附带的 Sonic RecordNow 说明文件。打开“Sonic RecordNow”，单击窗口右上角的问号图标，然后单击“RecordNow Help”（RecordNow 帮助）或“RecordNow Tutorial”（RecordNow 指南）。

如何复制 CD 或 DVD

 **注：**如果您配备有 DVD/CD-RW 组合驱动器，并遇到录制问题，请访问 Sonic 支持 Web 站点 support.sonic.com 以查找可用的增补软件。

当前，DVD 可写光盘格式有以下五种：DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RW 和 DVD-RAM。安装在 Dell™ 计算机中的可写 DVD 驱动器除了可以从 DVD-R 和 DVD-RW 介质读取数据外，也可以向 DVD+R 和 DVD+RW 介质写入数据，但是此驱动器无法向 DVD-RAM 介质写入数据，并且可能无法从 DVD-RAM 介质读取数据。市面上出售的用于家庭影院系统的 DVD 播放器可能能够读取全部五种格式，也可能不能读取全部五种格式。

 **注：**大多数市面上出售的 DVD 都有版权保护，不能使用 Sonic RecordNow 进行复制。

- 1 单击“Start”（开始）按钮，指向“All Programs”（所有程序）→“Sonic”→“RecordNow!”→“RecordNow!”。
- 2 单击音频选项卡或数据选项卡，这取决于要复制的 CD 或 DVD 的种类。
- 3 单击“Exact Copy”（精确复制）。

4 要复制 CD 或 DVD，请：

- **如果您配备了一个 CD 或 DVD 驱动器**，请确保设置正确，并单击 **“Copy”（复制）**。计算机将读取您的源 CD 或 DVD，并将其复制到计算机硬盘驱动器上的临时文件夹。
系统提示时，请将空白 CD 或 DVD 放入 CD 或 DVD 驱动器，并单击 **“OK”（确定）**。
- **如果您配备了两个 CD 或 DVD 驱动器**，请选择您放入了源 CD 或 DVD 的驱动器，然后单击 **“Copy”（复制）**。计算机会将 CD 或 DVD 上的数据复制到空白 CD 或 DVD。

完成源 CD 或 DVD 的复制后，您创建的 CD 或 DVD 将自动弹出。

使用空白 CD-R、CD-RW、DVD+R 和 DVD+RW

您的 CD-RW 驱动器可以将数据写入两种不同类型的记录介质 CD-R 和 CD-RW（包括高速 CD-RW）中。使用空白 CD-R 可以录制音乐或永久存储数据文件。创建 CD-R 后，您无法再次在 CD-R 中写入数据，除非更改录制方法（有关详情，请参阅 Sonic 说明文件）。使用空白 CD-RW 可以在 CD 中写入数据，或者删除、重写或更新 CD 中的数据。


您的可写 DVD 驱动器可以将数据写入四种不同类型的记录介质 CD-R、CD-RW（包括高速 CD-RW）、DVD+R 和 DVD+RW 中。空白 DVD+R 可以用于永久存储大量信息。创建 DVD+R 光盘后，能否再次在此光盘中写入数据取决于光盘在创建过程的最后一步中是否“已完成”或“已关闭”。如果以后需要删除、重写或更新此光盘中的信息，请使用空白 DVD+RW。

注意事项

- 仅在您启动 Sonic RecordNow 并打开 RecordNow 项目后，才可以使用 Microsoft® Windows® 资源管理器将文件拖放至 CD-R 或 CD-RW。
- 您必须使用 CD-R 刻录要以普通立体声播放的音乐 CD。大多数家用或汽车立体声装置都无法播放 CD-RW。
- 您不能使用 Sonic RecordNow 创建音频 DVD。
- 音乐 MP3 文件只能在 MP3 播放器或安装了 MP3 软件的计算机上播放。
- 刻录空白 CD-R 或 CD-RW 时，请勿使用其全部容量；例如，请勿将 650 MB 的文件复制到 650 MB 的空白 CD 上。CD-RW 驱动器需要 1 或 2 MB 的空白 CD 容量来完成记录。
- 请使用空白 CD-RW 练习 CD 录制，直至您熟练掌握 CD 录制技术。如果出现错误，您可以擦除 CD-RW 上的数据，然后再试一次。在将音乐文件项目永久录制到空白 CD-R 之前，您还可以使用空白 CD-RW 检测此项目。


有关其它信息，请访问 Sonic 支持 Web 站点 support.sonic.com。

将计算机连接至电视或音频设备

 **注：**您的计算机未附带用于将计算机连接至电视或其它音频设备的视频电缆和音频电缆。您可以在大多数电子用品商店购买该电缆。复合电视输出适配器电缆可从 Dell 购买。


您的电视带有 S 视频输入连接器或复合视频输入连接器。根据电视配备的连接器类型，可以使用从市面上购买的 S 视频电缆或复合视频电缆将计算机连接至电视。对于仅配备复合视频输入连接器的电视，您必须使用复合电视输出适配器电缆（可从 Dell 购买）。

您也可以使用购买的音频电缆，通过计算机侧面的音频连接器将计算机连接至电视或音频设备。


 **注：**请参见每一小节开头的示意图，以帮助您确定应该使用哪种连接方法。

在计算机和电视之间连接视频电缆和音频电缆之后，必须使计算机可以与电视配合使用。请参阅“启用电视的显示设置”，以确保计算机可以识别电视并配合电视正常工作。


S 视频连接



- 1 关闭计算机以及要连接的电视和/或音频设备。
- 2 将 S 视频电缆的一端插入计算机上的 S 视频电视输出连接器。





- 3 将 S 视频电缆的另一端插入电视上的 S 视频输入连接器。
- 4 将音频电缆的单连接器端插入计算机上的耳机连接器。




- 5 将音频电缆另一端的两个 RCA 连接器插入电视或其它音频设备上的音频输入连接器。
- 6 打开电视和所有已连接的音频设备（如果有），然后打开计算机。
- 7 请参阅“启用电视的显示设置”，以确保计算机可以识别电视并配合电视正常工作。

复合视频连接






- 1 关闭计算机以及要连接的电视和/或音频设备。
- 2 将复合电视输出适配器电缆连接至计算机的 S 视频电视输出连接器。



- 3 将复合视频电缆的一端插入复合电视输出适配器电缆上的复合视频输入连接器。



- 4 将复合视频电缆的另一端插入电视上的复合视频输入连接器。
- 5 将音频电缆的单连接器端插入计算机上的耳机连接器。




- 6 将音频电缆另一端的两个 RCA 连接器插入电视或其它音频设备上的音频输入连接器。
- 7 打开电视和任何已连接的音频设备（如果有），然后打开计算机。
- 8 请参阅“启用电视的显示设置”，以确保计算机可以识别电视并配合电视正常工作。

启用电视的显示设置

您的计算机可能配有一个 ATI 视频控制器卡、一个 NVIDIA 视频控制器卡或一个集成视频控制器。请参阅以下介绍计算机中安装的视频控制器的相应各小节中的内容。

ATI 视频控制器卡

 **注：** 启用显示设置之前，请确保您已正确连接电视。

- 1 单击“Start”（开始）按钮，并单击“Control Panel”（控制面板）。
- 2 单击“Appearances and Themes”（外观和主题）。
- 3 在“or pick a Control Panel icon”（或选择一个控制面板图标）下，单击“Display”（显示）。
- 4 单击“Settings”（设置）选项卡，并单击“Advanced”（高级）。
- 5 单击“Displays”（显示）选项卡。
- 6 单击“TV”（电视）按钮的左上角以启用电视。
- 7 单击“OK”（确定）。

NVIDIA 视频控制器卡



注：启用显示设置之前，请确保您已正确连接电视。

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Control Panel”（控制面板）。
- 2 单击 “Appearances and Themes”（外观和主题）。
- 3 在 “or pick a Control Panel icon”（或选择一个控制面板图标）下，单击 “Display”（显示）。
- 4 单击 “Settings”（设置）选项卡，并单击 “Advanced”（高级）。
- 5 单击 “Nvidia GeForce” 选项卡。
- 6 在菜单的左侧单击 “nView Display Mode”（查看显示模式）。
- 7 单击 “Clone”（复制）以启用电视。
- 8 单击 “Apply”（应用）。
- 9 单击 “OK”（确定）以确认设置更改。
- 10 单击 “Yes”（是）以保存新设置。
- 11 单击 “OK”（确定）。


设置家庭和办公网络

连接至网络适配器


将计算机连接至网络之前，必须在计算机中安装网络适配器并将网络电缆连接至计算机。

要连接网络电缆，请：

- 1 将网络电缆连接至计算机背面的网络适配器连接器。

 **注：**将电缆插入连接器直至其卡入到位，然后轻轻拉动电缆以确保其已固定到位。

- 2 将网络电缆的另一端连接至网络连接设备（例如墙上的网络插孔）。

 **注：**请勿将网络电缆连接至墙上的电话插孔。

计算机上的网络
适配器连接器



网络电缆

网络安装向导

Microsoft® Windows® XP 操作系统提供了网络安装向导，用于指导您设置家庭或小型办公室中计算机之间的文件、打印机或 Internet 连接共享。

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，指向 “All Programs”（所有程序）→ “Accessories”（附件）→ “Communications”（通讯），然后单击 “Network Setup Wizard”（网络安装向导）。
- 2 在欢迎屏幕上，单击 “Next”（下一步）。
- 3 单击 “Checklist for creating a network”（创建网络的清单）。



注：选择连接方式 “This computer connects directly to the Internet”（这台计算机直接连接到 Internet）将启用随 Windows XP 提供的集成防火墙。

- 4 完成清单中的步骤和要求的准备工作。
- 5 返回网络安装向导，并按照屏幕上的说明进行操作。

网络问题

检查网络电缆连接器 — 确保网络电缆连接器已稳固地连接至计算机上的可选连接器和墙上的网络插孔。

检查网络连接器上的网络指示灯 — 呈绿色亮起表示网络连接处于活动状态。如果状态指示灯未呈绿色亮起，请尝试更换网络电缆。呈琥珀色亮起表示已经载入了可选网络适配器的驱动程序，并且适配器正在检测活动。

重新启动计算机 — 再次尝试登录到网络。

与网络管理员联络 — 验证您的网络设置正确并且网络运行正常。

连接至无线局域网




注：这些联网说明对蓝牙™或蜂窝式通信产品不适用。

确定网络类型



注：大多数无线网络属于基础设施类型。

无线网络分为两类 — 基础设施网络和特别（自组）网络。基础设施网络使用路由器或访问点连接若干台计算机。特别（自组）网络不使用路由器或访问点，它由彼此间进行广播的计算机组成。



在 Microsoft® Windows® XP 中连接至无线网络

要连接至网络，无线网卡需要特定的软件和驱动程序。该软件已经安装。如果该软件被删除或损坏，请按无线网卡用户指南中的说明进行操作。在计算机附带的 **Drivers and Utilities** CD 的“用户指南 - 网络用户指南”类别中，您可以找到该用户指南。也可从 Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 上获取该用户指南。


- 1 单击 “Start”（开始）按钮、“Control Panel”（控制面板）和 “Switch to Classic View”（切换到经典视图）。
- 2 双击 “Network Connections”（网络连接）。
- 3 单击 “Wireless Network Connection”（无线网络连接）。

系统将高亮度显示 “Wireless Network Connection”（无线网络连接）图标。

- 4 在左侧窗格的 “Network Tasks”（网络任务）下，单击 “Change settings of this connection”（更改该连接的设置）。


系统将显示 “Wireless Network Connection Properties”（无线网络连接属性）窗口。

- 5 单击 “Wireless Networks”（无线网络）选项卡。

 **注：**“Available Networks”（可用网络）区域将列出您的计算机可以检测到的无线网络的名称。

- 6 单击 “Add”（添加）。

系统将显示 “Wireless network properties”（无线网络属性）窗口。

 **注：**如果您使用的是受 WPA 保护的网络，并且 “Association”（关联）选项卡没有提供选择 WPA 的选项，请从 Microsoft 支持站点下载 WPA 无线安全更新。

- 7 在 “Network name (SSID)” (网络名称 [SSID]) 字段中输入网络的名称。
- 8 如果不需要配置安全设置，请转至步骤 9。
如果选择配置安全设置（可选），请转至第 60 页的 “配置安全设置（可选）”。
- 9 单击 “OK”（确定）。
“Preferred networks”（首选网络）字段将显示新网络的名称，网络设置已完成。

配置安全设置（可选）

根据网络的安全设置，选择以下连接选项之一：

- 连接至有有线等价协议 (WEP) 安全要求的网络
- 连接至有 Wi-Fi 保护访问 (WPA) 安全要求的网络



注：网络安全设置在网络中是唯一的。Dell 不能提供此信息。

连接至有有线等价协议 (WEP) 安全要求的网络

- 1 在 “Preferred networks”（首选网络）字段中，单击您的无线网络的名称。
- 2 单击 “Properties”（属性）。
- 3 从 “Network Authentication”（网络验证）下拉式菜单中，选择 “Open”（打开）。
早期版本的 Dell 无线网络软件可能不包含该下拉式菜单。如果您使用的是早期版本，请单击以选取 “Data encryption (WEP enabled)”（数据加密 [已启用 WEP]）复选框，然后转至步骤 5。
- 4 从 “Data encryption”（数据加密）下拉式菜单中，选择 “WEP”。
- 5 如果无线网络不需要网络密钥（例如密码），请转至步骤 9。
- 6 单击以取消选取 “The key is provided for me automatically”（自动提供密钥）复选框。
- 7 在 “Network key”（网络密钥）字段中输入 WEP 网络密钥。
- 8 在 “Confirm network key”（确认网络密钥）字段中再次输入 WEP 网络密钥。
- 9 单击 “OK”（确定）。



注：计算机可能需要 1 分钟的时间连接至网络。
网络设置已完成。

连接至有 Wi-Fi 保护访问 (WPA) 安全要求的网络

以下说明为连接至 WPA 网络的基本步骤。如果网络需要用户名、密码或域设置，请查看无线网卡的用户指南中的设置说明。



注：WPA 协议要求您知道无线网络的网络验证和数据加密设置。另外，受 WPA 保护的网络可能还需要专门的设置，例如网络密钥、用户名、密码和域名。

- 1 在 “Preferred networks”（**首选网络**）字段中，单击您的无线网络的名称。
- 2 单击 “Properties”（**属性**）。
- 3 从 “Network Authentication”（**网络验证**）下拉式菜单中，选择您的网络验证类型。
如果您使用的是受 WPA 保护的网路，并且 “Association”（**关联**）选项卡没有提供选择 WPA 的选项，请从 Microsoft 支持站点下载 WPA 无线安全更新。
- 4 从 “Data encryption”（**数据加密**）下拉式菜单中，选择您的数据加密类型。
- 5 如果您的无线网络需要密钥，请单击以取消选取 “The key is provide for me automatically”（**自动为我提供密钥**）复选框。
- 6 在 “Network key”（**网络密钥**）字段中输入 WPA 网络密钥。
- 7 在 “Confirm network key”（**确认网络密钥**）字段中再次输入 WPA 网络密钥。
- 8 单击 “OK”（**确定**）。




注：计算机可能需要 1 分钟的时间连接至网络。


网络设置已完成。

解决问题

查找解决方案

有时很难描述应该到何处寻找答案。使用下表可快速查找问题的答案。

 **注：**如果外部设备出现问题，请参阅设备说明文件或与制造商联络。



您遇到的问题是……

否

▶ 视频或显示屏问题？

▶ 请参阅第 66 页。

▶ 声音或扬声器问题？

▶ 请参阅第 45 页。

▶ 打印机问题？

▶ 请参阅第 28 页。

▶ 调制解调器问题？

▶ 请参阅第 24 页。

▶ 扫描仪问题？

▶ 请参阅第 68 页。

▶ 触摸板问题？

▶ 请参阅第 47 页。

▶ 外部键盘问题？

▶ 请参阅第 47 页。

▶ 意外字符问题？

▶ 请参阅第 48 页。

▶ 硬盘或磁盘驱动器问题？

▶ 请参阅第 68 页。

▶ 网络适配器问题？

▶ 请参阅第 58 页。

▶ Windows 错误信息？

▶ 请参阅第 65 页。

▶ 应用程序问题？

▶ 请参阅第 70 页。

▶ Internet 问题？

▶ 请参阅第 24 页。

▶ 电子邮件问题？

▶ 请参阅第 71 页。

遇到其它类型的问题？

▶ 请参阅第 72 页。

查看帮助

查看如何使用帮助文件 —

1

单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Help and Support”（帮助和支持）。

2

单击 “User and system guides”（用户指南和系统指南），并单击 “User's guides”（用户指南）。

3

单击 “Tell Me How”（如何使用）。

查看帮助 —

1

单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Help and Support”（帮助和支持）。

2

键入描述问题的词或短语并单击箭头图标。

3

单击描述问题的主题。

4

按照屏幕上的说明进行操作。

错误信息

如果此处列出的信息未包括您收到的信息，请参阅信息出现时所运行的操作系统或应用程序的说明文件。

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE（被复制的文件对目标驱动器来说太大了） — 您尝试复制的文件太大，磁盘上放不下，或者磁盘已满。请尝试将文件复制到其它磁盘，或者使用容量更大的磁盘。

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < > |（文件名不能包含以下任何字符之一：\ / : * ? " < > |） — 请勿在文件名中使用这些字符。

INSERT BOOTABLE MEDIA（插入可引导介质） — 操作系统试图从非引导软盘或 CD 进行引导。请插入可引导软盘或 CD。

NON-SYSTEM DISK OR DISK ERROR（非系统磁盘或磁盘错误） — 软盘驱动器中插有软盘。请取出软盘并重新启动计算机。

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES.EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN (内存或资源不足。请退出部分程序，然后再试一次) — 打开的程序过多。请关闭所有窗口，然后打开您要使用的程序。

OPERATING SYSTEM NOT FOUND (未找到操作系统) — 请与 Dell 联络 (请参阅第 103 页)。

A REQUIRED .DLL FILE WAS NOT FOUND (未找到所需的 .DLL 文件) — 您尝试打开的程序缺少必要的文件。删除并重新安装程序。

- 1 单击 “Start” (开始) 按钮。
- 2 单击 “Control Panel” (控制面板)。
- 3 单击 “Add or Remove Programs” (添加/删除程序)。
- 4 选择要删除的程序。
- 5 单击 “Remove” (删除) 或 “Change/Remove” (更改/删除)，并按照屏幕上的提示进行操作。
- 6 有关安装说明，请参阅程序说明文件。

X:\ IS NOT ACCESSIBLE.THE DEVICE IS NOT READY (X:\ 无法访问。设备未就绪) — 将磁盘插入驱动器，然后再试一次。




视频和显示屏问题

如果显示屏为黑屏



注：如果使用的程序所要求的分辨率高于计算机支持的分辨率，建议您将外部显示器连接至计算机。

检查  **指示灯** —  指示灯闪烁表明计算机有电。

- 如果  指示灯闪烁，则表明计算机处于等待模式，请按电源按钮退出等待模式。
- 如果  指示灯不亮，请按电源按钮。
- 如果  指示灯亮起，则可能是电源管理设置导致显示屏关闭。请尝试按任意键或移动光标退出等待模式。



检查电池 — 如果您使用电池为计算机供电，则可能是电池电量已耗尽。请使用交流适配器将计算机连接至电源插座，然后打开计算机。

检测电源插座 — 使用其它设备（例如台灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。

检查交流适配器 — 检查交流适配器电缆的连接。如果交流适配器有指示灯，请确保该指示灯已亮起。

将计算机直接连接至电源插座 — 绕过电源保护设备、配电盘和延长电缆，以验证计算机可以打开。要查看帮助文件，请参阅第 65 页。

调整电源属性 — 在帮助和支持中心中搜索关键字“待机”。有关访问帮助文件的说明，请参阅第 65 页。

切换视频图像 — 如果计算机已连接至外部显示器，按   组合键可以将视频图像切换至显示屏。

如果显示屏不清楚

调节亮度 — 有关调节亮度的说明，请参阅如何使用帮助文件。要查看帮助文件，请参阅第 65 页。

将次低音扬声器移至远离计算机或显示器的位置 — 如果外部扬声器系统包括次低音扬声器，请确保将次低音扬声器放在距计算机或外部显示器至少 60 cm (2 ft) 远的地方。

消除可能的干扰 — 关闭附近的风扇、荧光灯、卤素灯或其它电器。

旋转计算机使其面对其它方向 — 避免阳光照射，因为阳光照射会导致图像质量变差。

调整 WINDOWS 显示设置 —

- 1 单击“Start”（开始）按钮，并单击“Control Panel”（控制面板）。
- 2 单击“Appearance and Themes”（外观和主题）。
- 3 单击要更改的区域或单击“Display”（显示）图标。
- 4 尝试使用不同的“Color quality”（颜色质量）和“Screen resolution”（屏幕分辨率）设置。

请参阅“错误信息” — 如果显示错误信息，请参阅第 65 页。

如果仅部分显示屏显示图像

连接外部显示器 —

- 1 关闭计算机并将外部显示器连接至计算机。
- 2 打开计算机和显示器，并调节显示器的亮度和对比度控制。

如果外部显示器工作正常，则可能是计算机显示屏出现故障。请与 Dell 联络（请参阅第 103 页）。

扫描仪问题

检查电源电缆的连接 — 确保扫描仪电源电缆已稳固地连接至可正常工作的电源，并且扫描仪已打开。

检查扫描仪电缆的连接 — 确保扫描仪电缆已稳固地连接至计算机和扫描仪。

解除扫描仪锁定 — 如果扫描仪上带有锁定卡舌或按钮，请确保扫描仪已解除锁定。


重新安装扫描仪驱动程序 — 有关说明，请参阅扫描仪说明文件。

驱动器问题




注：有关将文件保存到软盘的信息，请参阅**如何使用帮助文件**。要查看帮助文件，请参阅第 65 页。

如果无法将文件保存到软盘驱动器

确保 WINDOWS® 能够识别驱动器 — 单击 “Start”（开始）按钮并单击 “My Computer”（我的电脑）。如果其中未列出该驱动器，请使用防病毒软件执行完全扫描以检查并清除病毒。有时病毒会导致 Windows 无法识别驱动器。插入可引导软盘，并重新启动计算机。验证  指示灯是否闪烁，闪烁表明驱动器运行正常。

确保磁盘未被写保护 — 您无法将数据保存到已被写保护的磁盘。请参见下图。



试用另一张软盘 — 插入另一张软盘，以排除原来的软盘有故障的可能性。

重新安装驱动器 —

- 1 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序，然后关闭计算机。
- 2 从模块托架中卸下驱动器。有关说明，请参阅第 36 页。
- 3 重新安装驱动器。
- 4 打开计算机。

清洁驱动器 — 有关说明，请参阅如何使用帮助文件中的“清洁计算机”。要查看帮助文件，请参阅第 65 页。

如果硬盘驱动器出现问题

打开计算机之前先使计算机冷却 — 如果硬盘驱动器温度较高，则可能导致操作系统无法启动。请尝试使计算机冷却至室温后再开机。

检查驱动器错误 —

- 1 单击“Start”（开始）按钮并单击“My Computer”（我的电脑）。
- 2 在要进行错误扫描的驱动器号（本地磁盘）上单击鼠标右键，然后单击“Properties”（属性）。
- 3 单击“Tools”（工具）选项卡。
- 4 在“Error-checking”（查错）下，单击“Check Now”（开始检查）。
- 5 单击“Start”（开始）。

PC 卡问题

检查 PC 卡 — 确保 PC 卡已正确插入连接器。


确保 WINDOWS®能够识别该 PC 卡 — 双击 Windows 任务栏上的“Unplug or Safely Remove Hardware”（拔下或安全删除硬件）图标。确保其中列出了该 PC 卡。

如果是 DELL 提供的 PC 卡出现问题 — 请与 Dell 联络（请参阅第 103 页）。

如果不是 DELL 提供的 PC 卡出现问题 — 请与该 PC 卡的制造商联络。

一般程序问题



程序崩溃

 **注：**软件的安装说明通常包含在软件的说明文件、软盘或 CD 中。

查看软件说明文件 — 许多软件制造商的 Web 站点上都提供了可以帮助您解决问题的信息。请确保已对程序进行了正确地安装和配置。如果有必要，请重新安装此程序。

程序停止响应

终止程序 —

- 1 同时按    组合键。
- 2 单击“Applications”（应用程序）选项卡，然后选择不再响应的程序。
- 3 单击“End Task”（结束任务）。

出现错误信息

请参阅“错误信息” — 查找错误信息并采取相应的措施。请查看软件说明文件。

电子邮件问题

确保计算机已连接至 INTERNET — 打开 Outlook Express 电子邮件程序，单击“File”（文件）。如果“Work Offline”（脱机工作）旁边有复选标记，请单击复选标记以取消复选，并连接至 Internet。

如果计算机受潮



警告： 仅在您确认执行此操作安全时才可以执行此操作。如果已将计算机连接至电源插座，建议您先在断路器处关闭交流电源，然后再尝试从电源插座处拔下电源电缆。从带电的电源中拔下受潮的电缆时，请千万小心。

- 1 关闭计算机（请参阅第 30 页），断开交流适配器与计算机的连接，然后断开交流适配器与电源插座的连接。
- 2 关闭所有已连接的外部设备，并断开它们与各自电源的连接，然后断开与计算机的连接。
- 3 触摸计算机背面的金属连接器，以确保接地，并导去身上的静电。
- 4 卸下模块托架设备和所有已安装的 PC 卡，并将它们放在安全的地方以使其干燥。
- 5 取出电池。
- 6 擦干电池，并将其放在安全的地方以使其干燥。
- 7 卸下硬盘驱动器（请参阅第 91 页）。
- 8 卸下内存模块（请参阅第 81 页）。
- 9 打开显示屏，将计算机右侧向上架在两本书或类似的物品之间，以使周围的空气流通。将计算机放在干燥的环境中，并在室温下至少放置 24 小时。



注意： 请勿使用人工方法（例如吹风机或风扇）加速干燥过程。



警告： 为避免触电，在继续执行本过程之前，请验证计算机已完全干燥。

- 10 触摸计算机背面的金属连接器，以确保接地，并导去身上的静电。
- 11 装回内存模块和内存模块护盖，并拧上螺钉。
- 12 装回硬盘驱动器。
- 13 装回模块托架设备和所有取出的 PC 卡。
- 14 装回电池。
- 15 打开计算机并验证计算机可以正常工作。

如果计算机无法启动，或者您无法识别已损坏的组件，请与 Dell 联络（请参阅第 103 页）。

如果计算机跌落或损坏

- 1 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序，然后关闭计算机（请参阅第 30 页）。
- 2 断开交流适配器与计算机和电源插座的连接。
- 3 关闭所有已连接的外部设备，并断开它们与各自电源的连接，然后断开与计算机的连接。
- 4 取出并重新安装电池。
- 5 打开计算机。

如果计算机无法启动，或者您无法识别已损坏的组件，请与 Dell 联络（请参阅第 103 页）。

解决其它技术问题

访问 DELL 支持 WEB 站点 — 访问 support.dell.com 以获得有关一般使用、安装和故障排除问题的帮助。有关 Dell 提供的硬件和软件支持的说明，请参阅第 103 页。

向 DELL 发送电子邮件 — 访问 support.dell.com，然后在“Communicate”（通信）列表中单击“E-Mail Dell”（向 Dell 发送电子邮件）。请将您的问题通过电子邮件发送给 Dell，在几小时内，您将收到 Dell 的电子邮件回复。有关 Dell 提供的硬件和软件支持的说明，请参阅第 103 页。

与 DELL 联络 — 如果使用 Dell™ 支持 Web 站点或电子邮件服务不能解决您的问题，请致电 Dell 寻求技术帮助（请参阅第 103 页）。有关 Dell 提供的硬件和软件支持的说明，请参阅第 103 页。

驱动程序

什么是驱动程序？

驱动程序是一种用于控制设备（例如打印机、鼠标或键盘）的程序。所有设备均需要驱动程序。

驱动程序在设备和使用该设备的程序之间执行类似于翻译者的功能。每个设备都有一组只有其驱动程序才能识别的专用命令。

Dell 计算机出厂时已安装了所需的驱动程序，无需进一步的安装或配置。



注意：Drivers and Utilities CD 可能包含多个操作系统的驱动程序，并非全部适用于您的计算机。请确保您安装的软件适用于您的操作系统。

Microsoft® Windows® 操作系统附带了多种驱动程序（例如键盘驱动程序）。在以下情况下，您可能需要安装驱动程序：

- 升级操作系统。
- 重新安装操作系统。
- 连接或安装新设备。

识别驱动程序

如果您遇到任何设备问题，请识别驱动程序是否是引起问题的原因，并在必要时更新驱动程序。

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Control Panel”（控制面板）。
- 2 在 “Pick a category”（选择一个类别）下，单击 “Performance and Maintenance”（性能和维护）。
- 3 单击 “System”（系统）。
- 4 在 “System Properties”（系统属性）窗口中，单击 “Hardware”（硬件）选项卡。
- 5 单击 “Device Manager”（设备管理器）。
- 6 向下滚动列表，查看任一设备的设备图标上是否标有感叹号（带有 [!] 的黄色圆圈）。如果设备名称旁边带有感叹号，您可能需要重新安装驱动程序或安装新驱动程序。

重新安装驱动程序和公用程序



注意：Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 和您的 **Drivers and Utilities** CD 提供了许可用于 Dell™ 计算机的驱动程序。如果安装其它来源的驱动程序，您的计算机可能无法正常工作。

使用 Windows XP 返回设备驱动程序

如果安装或更新驱动程序后计算机出现问题，请使用 Windows XP 返回设备驱动程序将该驱动程序替换为先前安装的版本。

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Control Panel”（控制面板）。
- 2 在 “Pick a category”（选择一个类别）下，单击 “Performance and Maintenance”（性能和维护）。
- 3 单击 “System”（系统）。
- 4 在 “System Properties”（系统属性）窗口中，单击 “Hardware”（硬件）选项卡。
- 5 单击 “Device Manager”（设备管理器）。
- 6 在安装了新驱动程序的设备上单击鼠标右键并单击 “Properties”（属性）。
- 7 单击 “Drivers”（驱动程序）选项卡。
- 8 单击 “Roll Back Driver”（返回驱动程序）。

如果返回设备驱动程序无法解决问题，请使用系统还原（请参阅第 76 页的 “使用系统还原”）将计算机恢复为您安装新驱动程序之前的运行状态。

使用 Drivers and Utilities CD

如果使用返回设备驱动程序或系统还原（请参阅第 76 页的 “使用系统还原”）都不能解决问题，则请通过 Drivers and Utilities CD 重新安装驱动程序：

- 1 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。
- 2 放入 Drivers and Utilities CD。

大多数情况下，CD 将自动开始运行。如果 CD 未自动运行，请启动 Windows 资源管理器，单击 CD 驱动器目录以显示 CD 内容，然后双击 `autocd.exe` 文件。首次运行 CD 时，系统可能会提示您安装某些安装文件。请单击 “OK”（确定），并按照屏幕上的说明继续操作。

- 3 从工具栏的 “Language”（语言）下拉式菜单中，选择所需的驱动程序或公用程序语言（如果可用）。系统将显示欢迎屏幕。
- 4 单击 “Next”（下一步）。

CD 将自动扫描硬件以检测计算机使用的驱动程序和公用程序。

- 5 CD 完成硬件扫描后，您也可以检测其它驱动程序和公用程序。在 “Search Criteria”（搜索条件）下，从 “System Model”（系统型号）、“Operating System”（操作系统）和 “Topic”（主题）下拉式菜单中选择相应的类别。

系统将显示您的计算机所使用的特定驱动程序和公用程序的链接。

- 6 单击特定驱动程序或公用程序的链接，以显示有关您要安装的驱动程序或公用程序的信息。
- 7 单击 “Install”（安装）按钮（如果有）开始安装驱动程序或公用程序。在欢迎屏幕上，按照屏幕提示完成安装。

如果没有显示 “Install”（安装）按钮，则无法选择自动安装。有关安装说明，请参阅以下各小节中的相应说明，或者单击 “Extract”（抽取），按照抽取说明进行操作，并阅读自述文件。

如果系统提示您查找驱动程序文件，请在驱动程序信息窗口上单击 CD 目录以显示与该驱动程序相关的文件。

手动重新安装 Windows XP 的驱动程序

- 1 按照上一节的说明将驱动程序文件抽取至硬盘驱动器后，单击 “Start”（开始）按钮，并在 “My Computer”（我的电脑）上单击鼠标右键。
- 2 单击 “Properties”（属性）。
- 3 单击 “Hardware”（硬件）选项卡并单击 “Device Manager”（设备管理器）。
- 4 双击要为其安装驱动程序的设备的类型（例如，“Modems” [调制解调器]）。
- 5 双击要为其安装驱动程序的设备的名称。
- 6 单击 “Driver”（驱动程序）选项卡并单击 “Update Driver”（更新驱动程序）。
- 7 单击 “Install from a list or specific location (Advanced)”（从列表或指定位置安装 [高级]），并单击 “Next”（下一步）。
- 8 单击 “Browse”（浏览）并找到存放先前抽取的驱动程序文件的位置。
- 9 出现相应的驱动程序名称时，请单击 “Next”（下一步）。
- 10 单击 “Finish”（完成）并重新启动计算机。

使用系统还原

Microsoft® Windows® XP 操作系统提供了系统还原功能，如果在更改硬件、软件或其它系统设置后，计算机进入不希望出现的运行状态，该功能使您可以将计算机恢复至先前的运行状态（而不会影响数据文件）。有关使用系统还原的信息，请参阅 Windows 帮助。



注意：请定期备份数据文件。系统还原不会监测数据文件，也不会恢复数据文件。

创建还原点

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Help and Support”（帮助和支持）。
- 2 单击 “System Restore”（系统还原）。
- 3 按照屏幕上的说明进行操作。

将计算机还原到先前的运行状态



注意：将计算机还原到较早的运行状态之前，请保存并关闭所有打开的文件，关闭所有打开的程序。系统还原完成之前，请勿更改、打开或删除任何文件或程序。

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，指向 “All Programs”（所有程序）→ “Accessories”（附件）→ “System Tools”（系统工具），然后单击 “System Restore”（系统还原）。
- 2 确保已选定 “Restore my computer to an earlier time”（恢复我的计算机到一个较早的时间），然后单击 “Next”（下一步）。
- 3 单击要将计算机还原至该日期的日历日期。
“Select a Restore Point”（选择一个还原点）屏幕提供了一个日历，以便您查看和选择还原点。所有包含可用还原点的日历日期均以粗体表示。
- 4 选择一个还原点并单击 “Next”（下一步）。
如果某个日历日期上只有一个还原点，则此还原点将自动被选定。如果具有两个或多个还原点，请单击要使用的还原点。
- 5 单击 “Next”（下一步）。
系统还原完成数据收集后，系统将显示 “Restoration Complete”（恢复完成）屏幕，然后计算机将重新启动。
- 6 计算机重新启动后，请单击 “OK”（确定）。
要更改还原点，可以使用不同的还原点重复上述步骤，或撤消还原。

撤消上次系统还原



注意：撤消上次系统还原之前，请保存并关闭所有打开的文件，关闭所有打开的程序。系统还原完成之前，请勿更改、打开或删除任何文件或程序。

- 1 单击 **“Start”（开始）** 按钮，指向 **“All Programs”（所有程序）** → **“Accessories”（附件）** → **“System Tools”（系统工具）**，然后单击 **“System Restore”（系统还原）**。
- 2 单击 **“Undo my last restoration”（撤销我上次的恢复）** 并单击 **“Next”（下一步）**。
- 3 单击 **“Next”（下一步）**。
系统将显示 **“System Restore”（系统还原）** 屏幕，然后计算机将重新启动。
- 4 计算机重新启动后，请单击 **“OK”（确定）**。

启用系统还原

如果您重新安装 Windows XP 时的可用硬盘空间小于 200 MB，系统还原将自动被禁用。要查看是否已启用系统还原，请：

- 1 单击 **“Start”（开始）** 按钮并单击 **“Control Panel”（控制面板）**。
- 2 单击 **“Performance and Maintenance”（性能和维护）**。
- 3 单击 **“System”（系统）**。
- 4 单击 **“System Restore”（系统还原）** 选项卡。
- 5 确保未选取 **“Turn off System Restore”（在所有驱动器上关闭系统还原）**。

解决软件与硬件不兼容的问题

如果在操作系统设置过程中未检测到某个设备，或者虽然已检测到该设备但配置不正确，则会发生 Windows XP IRQ 冲突。

要检查运行 Windows XP 的计算机中的冲突，请：

- 1 单击 **“Start”（开始）** 按钮，并单击 **“Control Panel”（控制面板）**。
- 2 单击 **“Performance and Maintenance”（性能和维护）** 并单击 **“System”（系统）**。
- 3 单击 **“Hardware”（硬件）** 选项卡并单击 **“Device Manager”（设备管理器）**。
- 4 在 **“Device Manager”（设备管理器）** 列表中，检查是否与其它设备存在冲突。
在发生冲突的设备旁边将显示黄色感叹号 (!)；如果设备已被禁用，则将显示红 x。
- 5 双击任一冲突以显示 **“Properties”（属性）** 窗口。
如果存在 IRQ 冲突，**“Properties”（属性）** 窗口中的 **“Device status”（设备状态）** 区域将报告共享此设备 IRQ 的插卡或设备。
- 6 重新配置该设备或从 **“Device Manager”（设备管理器）** 中删除该设备，以解决冲突。

要使用 Windows XP 硬件疑难解答，请：

- 1 单击 “Start”（开始）按钮，并单击 “Help and Support”（帮助和支持）。
- 2 在 “Search”（搜索）字段中键入 “硬件疑难解答”，然后单击箭头开始搜索。
- 3 在 “Search Results”（搜索结果）列表中，单击 “Hardware Troubleshooter”（硬件疑难解答）。
- 4 在 “Hardware Troubleshooter”（硬件疑难解答）列表中，单击 “I need to resolve a hardware conflict on my computer”（我需要解决计算机上的硬件冲突），然后单击 “Next”（下一步）。

重新安装 Microsoft® Windows® XP

重新安装之前

如果您要重新安装 Windows XP 操作系统以解决最近安装的驱动程序所引起的问题，请先尝试使用 Windows XP 返回设备驱动程序（请参阅第 74 页）。如果返回设备驱动程序无法解决问题，请使用系统还原（请参阅第 77 页）将操作系统恢复为您安装新设备驱动程序之前的运行状态。

重新安装 Windows XP

要重新安装 Windows XP，请按照列出的顺序执行以下各节中的所有步骤。

完成此重新安装过程可能需要 1 至 2 小时。重新安装操作系统后，您还必须重新安装设备驱动程序、防病毒程序和其它软件。




注意：操作系统 CD 提供了重新安装 Windows XP 的选项。选择这些选项将会覆盖一些文件，并可能影响硬盘驱动器上安装的程序。因此，请勿重新安装 Windows XP，除非 Dell 技术支持代表指导您这样做。




注意：为了避免与 Windows XP 冲突，请在重新安装 Windows XP 之前，先禁用计算机中安装的防病毒软件。有关说明，请参阅软件附带的说明文件。





从操作系统 CD 进行引导

- 1 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序。
- 2 放入操作系统 CD。如果任何程序自动启动，请退出该程序，然后再继续进行操作。
- 3 通过 “Start”（开始）菜单关闭计算机操作系统（请参阅第 30 页），然后重新启动计算机。
- 4 系统显示 DELL™ 徽标后立即按  键。

如果系统已显示操作系统徽标，请继续等待直至看到 Windows 桌面，然后关闭计算机并再试一次。

- 5 按箭头键选择 CD-ROM，然后按  键。
- 6 系统显示 Press any key to boot from CD（按任意键从 CD 进行引导）信息时，请按任意键。

Windows XP 安装程序

- 1 系统显示 “Windows XP Setup”（Windows XP 安装程序）屏幕时，按  键以选择 “To set up Windows now”（现在安装 Windows）。
- 2 阅读 “Microsoft Windows Licensing Agreement”（Microsoft Windows 许可协议）屏幕上的信息，然后按  键以接受许可协议。
- 3 如果您的计算机已经安装了 Windows XP，并且您希望恢复当前的 Windows XP 数据，请键入 r 以选择修复选项，然后从驱动器中取出 CD。
- 4 如果您要安装全新的 Windows XP，请按  键以选择相应选项。
- 5 按  键以选择高亮度显示的分区（建议），然后按照屏幕上的说明进行操作。




注：完成此安装过程所需的时间取决于硬盘驱动器的大小和计算机的速率。

系统将显示 “Windows XP Setup”（Windows XP 安装程序）屏幕，操作系统开始复制文件并安装设备。计算机将自动重新启动多次。



注意：系统显示以下信息时，请勿按任何键：Press any key to boot from the CD（按任意键从 CD 进行引导）。

- 6 系统显示 “Regional and Language Options”（区域和语言选项）屏幕时，选择适合您所在地的设置，然后单击 “Next”（下一步）。
- 7 在 “Personalize Your Software”（自定义软件）屏幕中输入您的姓名和组织（可选），然后单击 “Next”（下一步）。
- 8 如果重新安装的是 Windows XP Home Edition，请在显示 “What's your computer's name”（您的计算机名）窗口时，输入计算机的名称（或接受提供的名称），然后单击 “Next”（下一步）。
如果重新安装的是 Windows XP Professional，请在 “Computer Name and Administrator Password”（计算机名和系统管理员密码）窗口中输入计算机的名称（或接受提供的名称）和密码，然后单击 “Next”（下一步）。
- 9 如果系统显示 “Modem Dialing Information”（调制解调器拨号信息）屏幕，请输入要求的信息并单击 “Next”（下一步）。

- 10 在 “Date and Time Settings”（日期和时间设置）窗口中输入日期、时间和时区，并单击 “Next”（下一步）。
- 11 如果系统显示 “Networking Settings”（网络设置）屏幕，请单击 “Typical”（典型设置）并单击 “Next”（下一步）。
- 12 如果重新安装的是 Windows XP Professional，且系统提示您提供有关网络配置的详细信息，请输入您的选择。如果您不清楚您的设置，请接受默认选择。
Windows XP 将安装操作系统组件并配置计算机。计算机将自动重新启动。
-  **注意：**系统显示以下信息时，请勿按任何键：Press any key to boot from the CD（按任意键从 CD 进行引导）。
- 13 系统显示 “Welcome to Microsoft”（欢迎使用 Microsoft）屏幕时，单击 “Next”（下一步）。
- 14 系统显示 How will this computer connect to the Internet?（这台计算机如何连接到 Internet?）信息时，单击 “Skip”（跳过）。
- 15 系统显示 “Ready to register with Microsoft?”（向 Microsoft 注册吗?）屏幕时，选择 “No, not at this time”（否，我现在不想注册）并单击 “Next”（下一步）。
- 16 系统显示 “Who will use this computer?”（谁将使用这台计算机?）屏幕时，您最多可以输入五个用户。单击 “Next”（下一步）。
- 17 单击 “Finish”（完成）以完成设置，然后从驱动器中取出 CD。

重新安装驱动程序和软件

- 1 重新安装相应的驱动程序（请参阅第 74 页）。
- 2 重新安装防病毒软件。有关说明，请参阅软件附带的说明文件。
- 3 重新安装其它软件程序。有关说明，请参阅软件附带的说明文件。

添加和更换部件

执行本节中的操作需要使用小型梅花槽螺丝刀。

添加内存


通过在系统板上安装内存模块可以增加计算机的内存。有关计算机支持的内存的信息，请参阅第 93 页。请仅安装适用于您的计算机的内存模块。




注：从 Dell 购买的内存模块在计算机保修范围内。




警告：开始拆装计算机内部组件之前，请阅读并遵循产品信息指南中的安全说明。

- 1 确保工作表面平整和整洁，以防止刮伤计算机外壳。
 - 2 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序，然后关闭计算机（请参阅第 30 页）。
 - 3 如果已将计算机连接至对接设备（对接），请断开对接。有关说明，请参阅对接设备附带的说明文件。
 - 4 断开计算机与电源插座的连接。
 - 5 等待 10 至 20 秒钟，然后断开所有已连接的设备。
 - 6 卸下所有已安装的 PC 卡、电池和模块托架设备。
-  **注意：**持拿组件和插卡时，请拿住其边缘，切勿碰触插针和接点。触摸计算机背面的金属连接器，以确保接地，并导去身上的静电。并在操作过程中不时地触摸金属连接器。
- 7 将计算机翻转过来，拧松内存模块护盖上的固定螺钉，然后卸下护盖。



- ➡ **注意：**为防止损坏内存模块连接器，请勿使用工具将内存模块固定夹分开。
- 8 如果您要更换内存模块，请卸下现有的模块：
- a 用指尖小心地将内存模块连接器两端的固定夹分开，直至模块弹起。
 - b 从连接器上卸下模块。



注意：如果需要在两个连接器中安装内存模块，请先在标有“DIMM A”的连接器中安装内存模块，然后再在标有“DIMM B”的连接器中安装内存模块。以 45 度角插入内存模块以免损坏连接器。


9 接地以导去身上的静电，然后安装新内存模块：

注：如果内存模块安装不正确，计算机可能无法正常引导，也不会显示错误信息指出此故障。

a 将模块边缘连接器中的槽口与连接器插槽中的卡舌对齐。

注意：拿住模块较短的带槽口的一端。请勿按较长的外露边缘。

b 拿住模块较短的带槽口的一，将模块边缘稳固地滑入连接器，并向下转动模块直至感到其卡入。如果未感到其卡入，请卸下模块并重新安装。



10 装回护盖。

➡ 注意：如果护盖很难合上，请卸下模块并重新安装。强行合上内存模块护盖可能会损坏计算机。




11 将电池插入电池槽，或将交流适配器连接至计算机和电源插座。

12 打开计算机。

计算机将在引导过程中检测附加内存并自动更新系统配置信息。

要确定计算机中安装的内存的容量，请单击 “Start”（开始）按钮，单击 “Help and Support”（帮助和支持），然后单击 “Computer Information”（我的电脑信息）。


添加小型 PCI 卡

 **警告：** FCC 规则严禁用户安装 5 GHz（802.11a、802.11a/b、802.11a/b/g）无线 LAN 小型 PCI 卡。在任何情况下，用户都不应自行安装此类设备。仅经过培训的 Dell 维修人员才能安装 5 GHz 无线 LAN 小型 PCI 卡。


如果您要卸下和/或安装 2.4 GHz（802.11b、802.11b/g）小型 PCI 卡，请按照以下所述说明进行操作。只能安装许可用于您的便携式计算机的产品。许可使用的小型 PCI 卡可能只能从 Dell 购买。



注： 用户可以卸下和安装 2.4 GHz 无线 LAN PC 卡。


 **警告：** 开始拆装计算机内部组件之前，请阅读并遵循产品信息指南中的安全说明。

如果您随计算机一起订购了小型 PCI 卡，则计算机中已安装了小型 PCI 卡。


- 1 确保工作表面平整和整洁，以防止刮伤计算机外壳。
- 2 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序，然后关闭计算机（请参阅第 30 页）。
- 3 如果已将计算机连接至对接设备（对接），请断开对接。有关说明，请参阅对接设备附带的说明文件。
- 4 断开计算机与电源插座的连接。
- 5 等待 10 至 20 秒钟，然后断开所有已连接的设备。
- 6 卸下所有已安装的 PC 卡、电池和模块托架设备。
-  **注意：** 持拿组件和插卡时，请拿住其边缘，切勿碰触插针和接点。触摸计算机背面的金属连接器，以确保接地，并导去身上的静电。并在操作过程中不时地触摸金属连接器。
- 7 将计算机翻转过来。
- 8 拧松小型 PCI 卡/调制解调器护盖上的固定螺钉，并卸下护盖。



- 9 如果尚未安装小型 PCI 卡，请转至步骤 10。如果要更换小型 PCI 卡，请卸下现有的小型 PCI 卡：
- a 断开小型 PCI 卡与所有已连接电缆的连接。
 - b 松开小型 PCI 卡，方法是掰开金属固定卡舌直至 PCI 卡轻轻弹起。
 - c 从小型 PCI 卡连接器中提起小型 PCI 卡。



- ➡ **注意：** 为避免损坏小型 PCI 卡，请勿将电缆放在小型 PCI 卡的上面或下面。
 - ➡ **注意：** 此连接器采用锁定式设计，以确保正确插接。如果遇到阻力，请检查连接器并重新对准小型 PCI 卡。
- 10 将小型 PCI 卡与连接器以 45 度角对准，然后将小型 PCI 卡按入连接器，直至感到其卡入。
 - 11 将天线电缆连接至小型 PCI 卡。



12 装回护盖并拧紧螺钉。

添加调制解调器

如果您在订购计算机的同时也订购了可选的调制解调器，则 Dell 已为您安装了此调制解调器。



警告：开始拆装计算机内部组件之前，请阅读产品信息指南中的安全说明。




注意：持拿组件和插卡时，请拿住其边缘，切勿碰触插针和接点。

- 1 确保工作表面平整和整洁，以防止刮伤计算机外壳。
- 2 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序，然后关闭计算机（请参阅第 30 页）。
- 3 如果计算机已对接，请断开对接。
- 4 断开计算机与电源插座的连接。
- 5 等待 10 至 20 秒钟，然后断开所有已连接的设备。
- 6 卸下所有已安装的 PC 卡、电池和设备。
- 7 触摸计算机背面的金属连接器，接地以导去身上的静电，并在操作过程中不时地触摸金属连接器。
- 8 将计算机翻转过来，拧松小型 PCI 卡/调制解调器护盖上的固定螺钉。



- 9** 如果尚未安装调制解调器，请转至步骤 10。如果您要更换调制解调器，请卸下现有的调制解调器：
- a** 拧下用于将调制解调器固定至系统板的螺钉，将其放在一边。
 - b** 将连接的推拉卡舌向正上方拉动，以将调制解调器从系统板上的连接器中取出，并断开调制解调器电缆的连接。



10 将调制解调器电缆连接至调制解调器。


⚠ 注意： 电缆连接器采用锁定式设计以确保正确插接；请勿强行连接。

11 将调制解调器与螺孔对准，然后将调制解调器按入系统板上的连接器。

12 拧上螺钉以将调制解调器固定至系统板。


13 装回小型 PCI 卡/调制解调器护盖。


更换硬盘驱动器

 **注：**您需要使用操作系统 CD 来安装 Microsoft® Windows® 操作系统。还需要使用您的计算机的 Drivers and Utilities CD 在新的硬盘驱动器上安装驱动程序和公用程序。

 **警告：**从计算机上卸下发热的硬盘驱动器时，请勿触摸硬盘驱动器的金属外壳。


 **警告：**开始拆装计算机内部组件之前，请阅读产品信息指南中的安全说明。

 **注意：**为防止数据丢失，请在卸下硬盘驱动器之前关闭计算机（请参阅第 30 页）。如果计算机处于打开状态、等待模式或休眠模式，请勿卸下硬盘驱动器。

 **注意：**硬盘驱动器极易损坏；即使轻微的碰撞也可能损坏驱动器。

 **注：**对于不是 Dell 提供的硬盘驱动器，Dell 不保证其兼容性，也不提供支持。

要更换硬盘驱动器托架中的硬盘驱动器，请：

- 1 确保工作表面平整和整洁，以防止刮伤计算机外壳。
 - 2 保存并关闭所有打开的文件，退出所有打开的程序，然后关闭计算机（请参阅第 30 页）。
 - 3 如果已将计算机连接至对接设备（对接），请断开对接。有关说明，请参阅对接设备附带的说明文件。
 - 4 断开计算机与电源插座的连接。
 - 5 等待 10 至 20 秒钟，然后断开所有已连接的设备。
 - 6 卸下所有已安装的 PC 卡、电池和模块托架设备。
-  **注意：**持拿组件和插卡时，请拿住其边缘，切勿碰触插针和接点。触摸计算机背面的金属连接器，以确保接地，并导去身上的静电。并在操作过程中不时地触摸金属连接器。

- 7 将计算机翻转过来，拧下硬盘驱动器螺钉。



- ⚠ **注意：**当硬盘驱动器未安装在计算机中时，请将其存放在保护性防静电包装中。
- 8 将硬盘驱动器滑出计算机。
- 9 拆开新驱动器的包装。
- 保存好原始包装，以备将来存放或运送硬盘驱动器时使用。
- ⚠ **注意：**将驱动器滑入到位时用力要稳固而均匀。如果用力过大，可能会损坏连接器。
- 10 将硬盘驱动器滑入托架直至其完全就位。
- 11 装回并拧紧螺钉。
- 12 使用**操作系统** CD 为计算机安装操作系统（请参阅第 78 页）。
- 13 使用 **Drivers and Utilities** CD 为计算机安装驱动程序和公用程序（请参阅第 74 页）。

附录

规格

微处理器	
微处理器类型	Intel® Mobile Pentium® M
一级高速缓存	32 KB （内置）
二级高速缓存	
1.3 GHz 至 1.7 GHz	1 MB
1.8 GHz 及 1.8 GHz 以上	2 MB
外部总线频率	400 MHz
系统信息	
系统芯片组	Intel 855PM
数据总线宽度	64 位
DRAM 总线宽度	64 位
微处理器地址总线宽度	32 位
PC 卡	
CardBus 控制器	TI 4510 CardBus 控制器
PC 卡连接器	支持一个 I 类或 II 类 PC 卡
支持的插卡	3.3 V 和 5 V
PC 卡连接器大小	68 针
数据宽度 （最大）	PCMCIA 16 位 CardBus 32 位

内存	
内存模块连接器	两个用户可抽换的 SODIMM 插槽
内存模块容量	256 MB、 512 MB 和 1024 MB
内存类型	333 MHz DDR SDRAM (PC2700)
标准内存	256 MB
最大内存	2 GB

端口和连接器	
视频	15 孔连接器
音频	麦克风小型连接器、 立体声耳机/扬声器小型连接器
USB	两个 4 针 USB 2.0 兼容连接器
S 视频电视输出	7 针小型 DIN 连接器 （用于 S 视频和复合 视频）
小型 PCI	IIIA 类小型 PCI 卡插槽
调制解调器	RJ-11 端口
网络适配器	RJ-45 端口

通信	
调制解调器：	
类型	v.92 56K MDC
控制器	软调制解调器
接口	内部 AC'97 总线
网络适配器	10/100 以太网 LAN， 位于系统板上
无线	内置小型 PCI Wi-Fi 和蓝牙™无线支持 （可选）

视频

视频类型	32 位硬件加速 (NVIDIA GeForce FX Go 5200)、 64 位硬件加速 (NVIDIA GeForce FX Go 5200 和 ATI Mobility Radeon 9000) 或 128 位硬件加速 (NVIDIA GeForce4 4200 Go、NVIDIA GeForce FX Go5650 或 ATI Mobility Radeon 9600)
数据总线	4X AGP
视频控制器	ATI Mobility Radeon 9000、ATI Mobility Radeon 9600、NVIDIA GeForce4 4200 Go、NVIDIA GeForce FX Go 5200 或 NVIDIA GeForce FX Go5650
视频内存	32 MB (ATI Mobility Radeon 9000 和 NVIDIA GeForce FX Go 5200)、 64 MB (NVIDIA GeForce FX Go 5200 和 NVIDIA GeForce4 4200 Go) 或 128 MB (ATI Mobility Radeon 9600 和 NVIDIA GeForce FX Go 5650)
LCD 接口	LVDS
电视支持	在 S 视频模式和复合模式下的 NTSC 或 PAL

音频

音频类型	Intel AC'97
立体声转换	20 位 (立体声数字 - 模拟), 18 位 (立体声模拟 - 数字)
接口:	
内部	AC'97
外部	麦克风小型连接器、 立体声耳机/扬声器小型连接器
扬声器	两个 4 欧姆扬声器
内置扬声器放大器	输入至 4 欧姆时为 2 W
音量控制	键盘快捷键或程序菜单

显示屏	
类型（有源阵列 TFT）	WUXGA、WSXGA+ 和 WXGA
尺寸：	
高度	222.5 mm（8.76 英寸）
宽度	344.5 mm（13.56 英寸）
对角线	391.2 mm（15.4 英寸）
最大分辨率	1920 x 1200 (WUXGA) 1680 x 1050 (WSXGA+) 1280 x 800 (WXGA)
响应时间（标准）	35 ms 下降（最大）
刷新率	60 Hz
操作角度	0°（合上时）至 180°
视角：	
水平	±65°
垂直	±50°
像素点距	0.1725 (WUXGA) 0.1971 (WSXGA+) 0.2588 (WXGA)
电功率：	
带背景光的面板（标准）	5.5 W
控制按钮	可以通过键盘快捷键控制亮度
键盘	
按键数	87（美国和加拿大）； 88（欧洲）； 91（日本）
按键间距	2.7 mm ± 0.3 mm（0.11 英寸 ± 0.016 英寸）
按键宽度	19.05 mm ± 0.3 mm（0.75 英寸 ± 0.012 英寸）
布局	QWERTY/AZERTY/Kanji

触摸板

X/Y 轴分辨率（图形表模式）	240 cpi
尺寸：	
宽度	64.88 mm（2.55 英寸）传感器有效区域
高度	48.88 mm（1.92 英寸）矩形

电池

类型	9 单元 “智能” 锂离子 (72 WHr)
尺寸：	
厚度	222.8 mm（8.77 英寸）
高度	22.5 mm（0.89 英寸）
宽度	67 mm（2.64 英寸）
重量	0.48 kg (1.06 lb)
电压	11.1 VDC
计算机关闭时的充电时间	1.75 小时大约可充电 80%
使用时间	大约 3 至 4 个小时；在某些特别耗电的情况下，电池的使用时间将显著缩短
电池寿命（大约）	300 个放电/充电周期
温度范围：	
运行时	0° 至 35°C（32° 至 95°F）
存放时	-40° 至 65°C（-40° 至 149°F）

交流适配器	
输入电压	90-264 VAC
输入电流（最大）	1.7 A
输入频率	47-63 Hz
输出电流	3.34 A（持续 65 W） 4.62 A（持续 90 W）
输出功率	65 W（标准）或 90 W
额定输出电压	19.5 VDC
尺寸：	
高度	28.2 mm（1.11 英寸）(65 W) 27.94 mm（1.1 英寸）(90 W)
宽度	57.9 mm（2.28 英寸）(65 W) 58.42 mm（2.3 英寸）(90 W)
厚度	137.2 mm（5.40 英寸）(65 W) 133.85 mm（5.25 英寸）(90 W)
重量（包括电缆）	0.34 kg (0.7 lb) (65 W) 0.4 kg (0.9 lb) (90 W)
温度范围：	
运行时	0° 至 35°C（32° 至 95°F）
存放时	-40° 至 65°C（-40° 至 149°F）
物理规格	
高度	38 mm（1.5 英寸）
宽度	359 mm（14.1 英寸）
厚度	274 mm（10.8 英寸）
重量：	
包括移动模块和 72 WHr 电池	3.13 kg (6.9 lb)
包括 CD 驱动器和 72 WHr 电池	3.27 kg (7.2 lb)

环境参数

温度范围:

运行时	0° 至 35°C (32° 至 95°F)
存放时	-40° 至 65°C (-40° 至 149°F)

相对湿度 (最大):

运行时	10% 至 90% (非冷凝)
存放时	5% 至 95% (非冷凝)

最大振动 (使用模拟用户环境的随机振动频谱测量):

运行时	0.66 GRMS
存放时	1.30 GRMS

最大撞击 (在硬盘驱动器磁头归位和 2 ms 半正弦波脉冲的情况下测量):

运行时	122 G
存放时	163 G

海拔高度 (最大):

运行时	-15.2 至 3048 m (-50 至 10,000 ft)
存放时	-15.2 至 10,668 m (-50 至 35,000 ft)

标准设置

概览

使用系统设置程序可以进行以下操作：

- 设置或更改用户可选择的功能，例如计算机密码。
- 验证计算机当前的配置信息，例如系统内存容量。

请在完成计算机设置后运行系统设置程序，以熟悉系统的配置信息和可选设置。您可能需要记下这些信息以备将来参考。



注：您的操作系统可能会自动配置系统设置程序中的大多数选项，从而替代您通过系统设置程序设置的选项。（但“**External Hot Key**”[外部热键]选项例外，您只能通过系统设置程序禁用或启用此选项。）有关配置操作系统功能的详细信息，请参阅 Windows 帮助和支持中心。

系统设置程序屏幕显示了计算机当前的设置信息和设置，例如：

- 系统配置
- 引导顺序
- 引导（启动）配置和对接设备配置设置
- 基本设备配置设置
- 系统安全保护和硬盘驱动器密码设置



注意：请勿更改系统设置程序的设置，除非您是高级计算机用户或 Dell 技术支持指导您这样做。某些更改可能会导致计算机运行不正常。

查看系统设置程序屏幕

- 1 打开（或重新启动）计算机。
- 2 系统显示 Dell™ 徽标时，立即按  键。如果等待时间过长，系统已显示 Windows 徽标，则请继续等待直至看到 Windows 桌面。然后关闭计算机并再试一次。

系统设置程序屏幕

每个屏幕的左侧列出了系统设置程序选项。每个选项的右侧是该选项的设置或值。您可以更改屏幕上呈高亮度显示的设置。不能更改的选项或值（它们由计算机确定）则以较低亮度显示。


屏幕的右上角显示了有关当前高亮度显示选项的帮助信息；右下角显示了有关计算机的信息。系统设置程序的按键功能列在屏幕的底部。

常用选项

对于某些选项，您必须重新引导计算机才能使新的设置生效。

更改引导顺序


引导顺序告诉计算机到哪里寻找启动操作系统所需的软件。您可以使用系统设置程序中的“Boot Order”（引导顺序）页面来控制引导顺序以及启用/禁用设备。




 **注：**要一次性更改引导顺序，请参阅第 102 页。

“Boot Order”（引导顺序）页面显示了计算机中可能安装的可引导设备的一般性列表，包括但不限于以下设备：

- 软盘驱动器
- 模块化托架 HDD
- 内部 HDD
- CD/DVD/CD-RW 驱动器

在引导例行程序过程中，计算机从列表的顶部开始扫描每个已启用的设备，以寻找操作系统启动文件。计算机找到该文件时，将停止搜索并启动操作系统。



要控制引导设备，请按  键或  键选择（高亮度显示）设备，然后启用或禁用该设备，或更改设备在列表中的顺序。

- 要启用或禁用设备，请高亮度显示该项目并按  键。已启用项目为白色，并在左侧显示一个小三角；已禁用项目为蓝色或呈暗色，且旁边没有小三角。
- 要重新排列设备在列表中的顺序，请高亮度显示设备，然后按  键或  键（不区分大小写）向上或向下移动高亮度显示的设备。

在您保存更改并退出系统设置程序后，引导顺序更改将立即生效。

执行一次性引导


您无需进入系统设置程序即可设置仅使用一次的引导顺序。（您也可以使用此步骤引导位于硬盘驱动器上诊断公用程序分区中的 Dell 诊断程序。）

- 1 关闭计算机。
- 2 如果已将计算机连接（对接）至对接设备，请断开对接。有关说明，请参阅对接设备附带的说明文件。
- 3 请将计算机连接至电源插座。
- 4 打开计算机。系统显示 DELL 徽标时，立即按  键。如果等待时间过长，系统已显示 Windows 徽标，则请继续等待直至看到 Windows 桌面。然后关闭计算机并再试一次。
- 5 系统显示引导设备列表时，请高亮度显示要从其进行引导的设备，并按  键。

计算机将引导至所选设备。

下次重新引导计算机时，系统将恢复先前的引导顺序。


更改打印机模式

 **注：**更改此设置仅在计算机连接至对接设备时生效。

请根据连接至并行连接器的打印机或设备的类型设置 **“Parallel Mode”（并行模式）** 选项。要确定应使用的正确模式，请参阅设备附带的说明文件。

如果将 **“Parallel Mode”（并行模式）** 设置为 **“Disabled”（已禁用）**，系统将禁用并行端口及其 LPT 地址，从而释放计算机资源以供其它设备使用。

更改 COM 端口

 **注：**更改此设置仅在计算机连接至对接设备时生效。

“Serial Port”（串行端口） 使您可以映射串行端口 COM 地址，或者禁用串行端口及其地址，从而释放计算机资源以供其它设备使用。

与 Dell 联络

要与 Dell 进行电子联络，您可以访问以下 Web 站点：

- www.dell.com
- support.dell.com（技术支持）
- premiersupport.dell.com（对教育部门、政府部门、医疗机构和中型/大型企业客户的技术支持，包括首要客户、铂金客户和黄金客户）

有关您所在国家或地区的特定 Web 地址，请在下表中查找相应的国家或地区部分。

注：免费电话号码仅可以在列出的国家或地区内使用。

需要与 Dell 联络时，请使用下表中提供的电子地址、电话号码和代码。如果您无法确定应该使用的代码，请与当地或国际接线员联络。

国家/地区（城市） 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
安圭拉岛	一般支持	免费：800-335-0031
安提瓜和巴布达	一般支持	1-800-805-5924
阿根廷（布宜诺斯艾利斯）	Web 站点： www.dell.com.ar	
国际拨号代码：00	技术支持和客户服务	免费：0-800-444-0733
国家/地区代码：54	销售	0-810-444-3355
城市代码：11	技术支持传真	11 4515 7139
	客户服务传真	11 4515 7138
阿鲁巴	一般支持	免费：800-1578
澳大利亚（悉尼）	电子邮件（澳大利亚）： au_tech_support@dell.com	
国际拨号代码：0011	电子邮件（新西兰）： nz_tech_support@dell.com	
国家/地区代码：61	家庭和小型企业	1-300-65-55-33
城市代码：2	政府和企业	免费：1-800-633-559
	重要客户部 (PAD)	免费：1-800-060-889
	客户服务	免费：1-800-819-339
	公司客户销售	免费：1-800-808-385
	合同销售	免费：1-800-808-312
	传真	免费：1-800-818-341

国家/地区（城市） 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
奥地利（维也纳） 国际拨号代码：900 国家/地区代码：43 城市代码：1	Web 站点：support.euro.dell.com 电子邮件： tech_support_central_europe@dell.com 家庭/小型企业客户销售 家庭/小型企业客户传真 家庭/小型企业客户服务 重要客户/公司客户服务 家庭/小型企业客户技术支持 重要客户/公司客户技术支持 总机	 0820 240 530 00 0820 240 530 49 0820 240 530 14 0820 240 530 16 0820 240 530 14 0660 8779 0820 240 530 00
巴哈马	一般支持	免费：1-866-278-6818
巴巴多斯	一般支持	1-800-534-3066
比利时（布鲁塞尔） 国际拨号代码：00 国家/地区代码：32 城市代码：2	Web 站点：support.euro.dell.com 电子邮件：tech_be@dell.com 电子邮件（使用法语的客户）： support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/ 技术支持 客户服务 公司客户销售 传真 总机	 02 481 92 88 02 481 91 19 02 481 91 00 02 481 92 99 02 481 91 00
百慕大群岛	一般支持	1-800-342-0671
玻利维亚	一般支持	免费：800-10-0238
巴西 国际拨号代码：00 国家/地区代码：55 城市代码：51	Web 站点：www.dell.com/br 客户支持，技术支持 技术支持传真 客户服务传真 销售	 0800 90 3355 51 481 5470 51 481 5480 0800 90 3390
英属维尔京群岛	一般支持	免费：1-866-278-6820
文莱 国家/地区代码：673	客户技术支持（马来西亚，檳城） 客户服务（马来西亚，檳城） 合同销售（马来西亚，檳城）	 604 633 4966 604 633 4949 604 633 4955

国家/地区（城市） 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
加拿大（安大略省，北约克） 国际拨号代码：011	在线订单状态：www.dell.ca/ostatus AutoTech（自动技术支持） 技术传真 客户服务（家庭/小型企业客户） 客户服务（大中型企业、政府部门） 技术支持（家庭/小型企业客户） 技术支持（中型/大型企业客户和政府 部门） 销售（家庭/小型企业客户） 销售（中型/大型企业客户和政府部 门） 备用部件销售和扩展服务销售	免费：1-800-247-9362 免费：1-800-950-1329 免费：1-800-847-4096 免费：1-800-326-9463 免费：1-800-847-4096 免费：1-800-387-5757 免费：1-800-387-5752 免费：1-800-387-5755 1 866 440 3355
开曼群岛	一般支持	1-800-805-7541
智利（圣地亚哥） 国家/地区代码：56 城市代码：2	销售、客户支持和技术支持	免费：1230-020-4823

国家/地区（城市） 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
中国（厦门） 国家/地区代码：86 城市代码：592	技术支持 Web 站点： support.dell.com.cn 技术支持电子邮件： CN_support@dell.com 技术支持传真	818 1350
	技术支持（Dimension™ 和 Inspiron™）	免费：800-858-2969
	技术支持（OptiPlex™、Latitude™ 和 Dell Precision™）	免费：800 858 0950
	技术支持（服务器和存储设备）	免费：800 858 0960
	技术支持（投影机、PDA、打印机、 交换机、路由器等）	免费：800 858 2920
	客户体验	免费：800 858 2060
	家庭和小型企业	免费：800 858 2222
	重要客户部	免费：800 858 2557
	大公司客户 (GCP)	免费：800 858 2055
	大公司客户（重要客户）	免费：800 858 2628
	大公司客户（北部地区）	免费：800 858 2999
	大公司客户（北部地区政府和教育部 门）	免费：800 858 2955
	大公司客户（东部地区）	免费：800 858 2020
	大公司客户（东部地区政府和教育部 门）	免费：800 858 2669
	大公司客户 (Queue Team)	免费：800 858 2222
	大公司客户（南部地区）	免费：800 858 2355
	大公司客户（西部地区）	免费：800 858 2811
	大公司客户（备用部件）	免费：800 858 2621
哥伦比亚	一般支持	980-9-15-3978
哥斯达黎加	一般支持	0800-012-0435

国家/地区（城市） 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
捷克共和国（布拉格） 国际拨号代码：00 国家/地区代码：420 城市代码：2	Web 站点：support.euro.dell.com 电子邮件：czech_dell@dell.com 技术支持 客户服务 传真 技术传真 总机	 02 2186 27 27 02 2186 27 11 02 2186 27 14 02 2186 27 28 02 2186 27 11
丹麦（哥本哈根） 国际拨号代码：00 国家/地区代码：45	Web 站点：support.euro.dell.com 电子邮件支持（便携式计算机）： den_nbk_support@dell.com 电子邮件支持（台式计算机）： den_support@dell.com 电子邮件支持（服务器）： Nordic_server_support@dell.com 技术支持 客户服务 (Relational) 家庭/小型企业客户服务 总机 (Relational) 传真总机 (Relational) 总机（家庭 / 小型企业） 传真总机（家庭/小型企业）	 7023 0182 7023 0184 3287 5505 3287 1200 3287 1201 3287 5000 3287 5001
多米尼加	一般支持	免费：1-866-278-6821
多米尼加共和国	一般支持	1-800-148-0530
厄瓜多尔	一般支持	免费：999-119
萨尔瓦多	一般支持	01-899-753-0777

国家/地区（城市） 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
芬兰（赫尔辛基） 国际拨号代码：990 国家/地区代码：358 城市代码：9	Web 站点：support.euro.dell.com 电子邮件：fin_support@dell.com 电子邮件支持（服务器）： Nordic_support@dell.com 技术支持 技术支持传真 客户服务 (Relational) 家庭/小型企业客户服务 传真 总机	 09 253 313 60 09 253 313 81 09 253 313 38 09 693 791 94 09 253 313 99 09 253 313 00
法国（巴黎）（蒙彼利埃） 国际拨号代码：00 国家/地区代码：33 城市代码：(1) (4)	Web 站点：support.euro.dell.com 电子邮件： support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/ 家庭和小型企业 技术支持 客户服务 总机 总机（从法国以外地区拨打） 销售 传真 传真（从法国以外地区拨打） 公司 技术支持 客户服务 总机 销售 传真	 0825 387 270 0825 823 833 0825 004 700 04 99 75 40 00 0825 004 700 0825 004 701 04 99 75 40 01 0825 004 719 0825 338 339 01 55 94 71 00 01 55 94 71 00 01 55 94 71 01

国家/地区（城市） 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
德国（朗根） 国际拨号代码：00 国家/地区代码：49 城市代码：6103	Web 站点：support.euro.dell.com 电子邮件： tech_support_central_europe@dell.com 技术支持 家庭/小型企业客户服务 全球分区客户服务 重要客户服务 大客户服务 一般客户服务 总机	06103 766-7200 0180-5-224400 06103 766-9570 06103 766-9420 06103 766-9560 06103 766-9555 06103 766-7000
希腊 国际拨号代码：00 国家/地区代码：30	Web 站点：support.euro.dell.com 电子邮件： support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/ 技术支持 黄金客户技术支持 总机 销售 传真	080044149518 08844140083 2108129800 2108129800 2108129812
格林纳达	一般支持	免费：1-866-540-3355
危地马拉	一般支持	1-800-999-0136
圭亚那	一般支持	免费：1-877-270-4609

国家/地区（城市） 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
香港特区	Web 站点: support.ap.dell.com	
国际拨号代码: 001	电子邮件: ap_support@dell.com	
国家/地区代码: 852	技术支持（Dimension™ 和 Inspiron™）	2969 3189
	技术支持（OptiPlex™、Latitude™ 和 Dell Precision™）	2969 3191
	技术支持（PowerApp™、 PowerEdge™、PowerConnect™ 和 PowerVault™）	2969 3196
	黄金队列 EEC 热线	2969 3187
	客户倡议	3416 0910
	大公司客户	3416 0907
	全球客户计划	3416 0908
	中型企业客户部	3416 0912
	家庭和小型企业客户部	2969 3105
印度	技术支持	1600 33 8045
	销售	1600 33 8044

国家/地区（城市） 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
爱尔兰（切里伍德） 国际拨号代码：16 国家/地区代码：353 城市代码：1	Web 站点：support.euro.dell.com 电子邮件： dell_direct_support@dell.com 技术支持 技术支持（英国）（仅限于英国境内 拨打） 家庭用户服务 小型企业客户服务 客户服务（英国）（仅限于英国境内 拨打） 公司客户服务 公司客户服务（仅限于英国境内拨 打） 销售（爱尔兰） 销售（英国）（仅限于英国境内拨 打） 传真/销售传真 总机	1850 543 543 0870 908 0800 01 204 4014 01 204 4014 0870 906 0010 1850 200 982 0870 907 4499 01 204 4444 0870 907 4000 01 204 0103 01 204 4444
意大利（米兰） 国际拨号代码：00 国家/地区代码：39 城市代码：02	Web 站点：support.euro.dell.com 电子邮件： support.euro.dell.com/it/it/emaildell/ 家庭和小型企业 技术支持 客户服务 传真 总机 公司 技术支持 客户服务 传真 总机	02 577 826 90 02 696 821 14 02 696 821 13 02 696 821 12 02 577 826 90 02 577 825 55 02 575 035 30 02 577 821
牙买加	一般支持（仅限于牙买加境内拨打）	1-800-682-3639

国家/地区（城市） 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
日本（川崎） 国际拨号代码：001 国家/地区代码：81 城市代码：44	Web 站点：support.jp.dell.com 技术支持（服务器） 日本以外地区技术支持（服务器） 技术支持（Dimension™ 和 Inspiron™） 日本以外地区技术支持（Dimension 和 Inspiron） 技术支持（Dell Precision™、 OptiPlex™ 和 Latitude™） 日本以外地区技术支持（Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude） 技术支持（Axiom™） 日本以外地区技术支持（Axiom） 传真服务 24 小时订单状态自动查询服务 客户服务 企业客户销售部（最多拥有 400 名员 工） 重要客户部销售（拥有 400 名以上员 工） 大公司客户销售（拥有 3500 名以上 员工） 公共部门销售（政府机构、教育部门 和医疗机构） 全球分区（日本） 个人用户 总机	免费：0120-198-498 81-44-556-4162 免费：0120-198-226 81-44-520-1435 免费：0120-198-433 81-44-556-3894 免费：0120-981-690 81-44-556-3468 044-556-3490 044-556-3801 044-556-4240 044-556-1465 044-556-3433 044-556-3430 044-556-1469 044-556-3469 044-556-1760 044-556-4300
韩国（汉城） 国际拨号代码：001 国家/地区代码：82 城市代码：2	技术支持 销售 客户服务（韩国，汉城） 客户服务（马来西亚，檳城） 传真 总机	免费：080-200-3800 免费：080-200-3600 免费：080-200-3800 604 633 4949 2194-6202 2194-6000

国家/地区（城市） 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
拉丁美洲	客户技术支持（美国，德克萨斯州，奥斯汀）	512 728-4093
	客户服务（美国，德克萨斯州，奥斯汀）	512 728-3619
	传真（技术支持和客户服务）（美国，德克萨斯州，奥斯汀）	512 728-3883
	销售（美国，德克萨斯州，奥斯汀）	512 728-4397
	销售传真（美国，德克萨斯州，奥斯汀）	512 728-4600 或 512 728-3772
卢森堡	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	电子邮件: tech_be@dell.com	
国家/地区代码: 352	技术支持（比利时，布鲁塞尔）	3420808075
	家庭/小型企业客户销售（比利时，布鲁塞尔）	免费: 080016884
	公司客户销售（比利时，布鲁塞尔）	02 481 91 00
	客户服务（比利时，布鲁塞尔）	02 481 91 19
	传真（比利时，布鲁塞尔）	02 481 92 99
	总机（比利时，布鲁塞尔）	02 481 91 00
澳门特区	技术支持	免费: 0800 582
国家/地区代码: 853	客户服务（马来西亚，槟城）	604 633 4949
	合同销售	免费: 0800 581
马来西亚（槟城）	技术支持	免费: 1 800 888 298
国际拨号代码: 00	客户服务	04 633 4949
国家/地区代码: 60	合同销售	免费: 1 800 888 202
城市代码: 4	公司客户销售	免费: 1 800 888 213

国家/地区（城市） 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
墨西哥	客户技术支持	001-877-384-8979
国际拨号代码： 00		或 001-877-269-3383
国家/地区代码： 52	销售	50-81-8800
		或 01-800-888-3355
	客户服务	001-877-384-8979
		或 001-877-269-3383
	主要客户	50-81-8800
		或 01-800-888-3355
蒙塞拉特岛	一般支持	免费： 1-866-278-6822
荷属安的列斯群岛	一般支持	001-800-882-1519

国家/地区（城市） 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
荷兰（阿姆斯特丹） 国际拨号代码：00 国家/地区代码：31 城市代码：20	Web 站点：support.euro.dell.com 电子邮件（技术支持）： （企业）：nl_server_support@dell.com （Latitude）： nl_latitude_support@dell.com （Inspiron）： nl_inspiron_support@dell.com （Dimension）： nl_dimension_support@dell.com （OptiPlex）： nl_optiplex_support@dell.com （Dell Precision）： nl_workstation_support@dell.com	
	技术支持	020 674 45 00
	技术支持传真	020 674 47 66
	家庭/小型企业客户服务	020 674 42 00
	客户服务 (Relational)	020 674 4325
	家庭/小型企业客户销售	020 674 55 00
	销售 (Relational)	020 674 50 00
	家庭/小型企业客户销售传真	020 674 47 75
	销售传真 (Relational)	020 674 47 50
	总机	020 674 50 00
	总机传真	020 674 47 50
新西兰 国际拨号代码：00 国家/地区代码：64	电子邮件（新西兰）： nz_tech_support@dell.com 电子邮件（澳大利亚）： au_tech_support@dell.com	
	家庭和小型企业	0800 446 255
	政府和企业	0800 444 617
	销售	0800 441 567
	传真	0800 441 566
尼加拉瓜	一般支持	001-800-220-1006

国家/地区（城市） 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
挪威（利萨克） 国际拨号代码：00 国家/地区代码：47	Web 站点：support.euro.dell.com 电子邮件支持（便携式计算机）： nor_nbk_support@dell.com 电子邮件支持（台式计算机）： nor_support@dell.com 电子邮件支持（服务器）： nordic_server_support@dell.com 技术支持 客户服务 (Relational) 家庭/小型企业客户服务 总机 传真总机	 671 16882 671 17514 23162298 671 16800 671 16865
巴拿马	一般支持	001-800-507-0962
秘鲁	一般支持	0800-50-669
波兰（华沙） 国际拨号代码：011 国家/地区代码：48 城市代码：22	Web 站点：support.euro.dell.com 电子邮件：pl_support_tech@dell.com 客户服务电话 客户服务 销售 客户服务传真 接待处传真 总机	 57 95 700 57 95 999 57 95 999 57 95 806 57 95 998 57 95 999
葡萄牙 国际拨号代码：00 国家/地区代码：351	Web 站点：support.euro.dell.com 电子邮件： support.euro.dell.com/pt/en/emaildell/ 技术支持 客户服务 销售 传真	 707200149 800 300 413 800 300 410 或 800 300 411 或 800 300 412 或 21 422 07 10 21 424 01 12

国家/地区（城市） 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
波多黎各	一般支持	1-800-805-7545
圣基茨和尼维斯	一般支持	免费：1-877-441-4731
圣卢西亚	一般支持	1-800-882-1521
圣文森特和格林纳丁斯	一般支持	免费：1-877-270-4609
新加坡（新加坡）	技术支持	免费：800 6011 051
国际拨号代码：005	客户服务（马来西亚，槟城）	604 633 4949
国家/地区代码：65	合同销售	免费：800 6011 054
	公司客户销售	免费：800 6011 053
南非（约翰内斯堡）	Web 站点：support.euro.dell.com	
国际拨号代码：09/091	电子邮件：dell_zs_support@dell.com	
国家/地区代码：27	技术支持	011 709 7710
城市代码：11	客户服务	011 709 7707
	销售	011 709 7700
	传真	011 706 0495
	总机	011 709 7700
东南亚及太平洋国家和地区	客户技术支持、客户服务和销售（马来西亚，槟城）	604 633 4810
西班牙（马德里）	Web 站点：support.euro.dell.com	
国际拨号代码：00	电子邮件：	
国家/地区代码：34	support.euro.dell.com/es/es/emaildell/	
城市代码：91	家庭和小型企业	
	技术支持	902 100 130
	客户服务	902 118 540
	销售	902 118 541
	总机	902 118 541
	传真	902 118 539
	公司	
	技术支持	902 100 130
	客户服务	902 118 546
	总机	91 722 92 00
	传真	91 722 95 83

国家/地区（城市）	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
瑞典（乌普兰斯韦斯比）	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	电子邮件: swe_support@dell.com	
国家/地区代码: 46	电子邮件支持（Latitude 和 Inspiron）:	
城市代码: 8	Swe-nbk_kats@dell.com	
	电子邮件支持 (OptiPlex): Swe_kats@dell.com	
	电子邮件支持（服务器）: Nordic_server_support@dell.com	
	技术支持	08 590 05 199
	客户服务 (Relational)	08 590 05 642
	家庭/小型企业客户服务	08 587 70 527
	员工购买计划 (EPP) 支持	20 140 14 44
	传真技术支持	08 590 05 594
	销售	08 590 05 185
瑞士（日内瓦）	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	电子邮件: swisstech@dell.com	
国家/地区代码: 41	电子邮件（使用法语的 HSB 和公司 客户）:	
城市代码: 22	support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/	
	技术支持（家庭和小型企业客户）	0844 811 411
	技术支持（公司客户）	0844 822 844
	客户服务（家庭和小型企业客户）	0848 802 202
	客户服务（公司客户）	0848 821 721
	传真	022 799 01 90
	总机	022 799 01 01
台湾地区	技术支持（便携式和台式计算机）	免费: 00801 86 1011
国际拨号代码: 002	技术支持（服务器）	免费: 0080 60 1256
国家/地区代码: 886	合同销售	免费: 0080 651 228
	公司客户销售	免费: 0080 651 227
泰国	技术支持	免费: 0880 060 07
国际拨号代码: 001	客户服务（马来西亚，檳城）	604 633 4949
国家/地区代码: 66	销售	免费: 0880 060 09

国家/地区（城市） 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
特立尼达和多巴哥	一般支持	1-800-805-8035
特克斯群岛和凯科斯群岛	一般支持	免费：1-866-540-3355
英国（布拉克内尔） 国际拨号代码：00 国家/地区代码：44 城市代码：1344	Web 站点：support.euro.dell.com 客户服务 Web 站点： support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp 电子邮件： dell_direct_support@dell.com 技术支持（公司/重要客户 /PAD [拥有 1000 名以上员工]） 技术支持（直接 /PAD 和一般客户） 全球客户服务 家庭和小型企业客户服务 公司客户服务 重要客户（拥有 500-5000 名员工）服务 中央政府客户服务 地方政府和教育部门客户服务 医疗机构客户服务 家庭和小型企业客户销售 公司/公共部门客户销售 家庭和小型企业传真	0870 908 0500 0870 908 0800 01344 373 186 0870 906 0010 01344 373 185 0870 906 0010 01344 373 193 01344 373 199 01344 373 194 0870 907 4000 01344 860 456 0870 907 4006
乌拉圭	一般支持	免费：000-413-598-2521

国家/地区（城市） 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
美国（德克萨斯州，奥斯汀） 国际拨号代码：011 国家/地区代码：1	订单状态自动查询服务 自动技术支持（便携式和台式计算机） 个人用户 （家庭和家庭办公室） 技术支持 客户服务 DellNet™ 服务和支持 员工购买计划 (EPP) 客户 财务服务 Web 站点：www.dellfinancialservices.com 财务服务（租赁/贷款） 财务服务（Dell 重要客户 [DPA]） 企业 客户服务和技术支持 员工购买计划 (EPP) 客户 打印机和投影机技术支持	免费：1-800-433-9014 免费：1-800-247-9362 免费：1-800-624-9896 免费：1-800-624-9897 免费：1-877-Dellnet (1-877-335-5638) 免费：1-800-695-8133 免费：1-877-577-3355 免费：1-800-283-2210 免费：1-800-822-8965 免费：1-800-695-8133 免费：1-877-459-7298
美国（德克萨斯州，奥斯汀） 国际拨号代码：011 国家/地区代码：1	公共部门 （政府部门、教育部门和医疗机构） 客户服务和技术支持 员工购买计划 (EPP) 客户 Dell 销售 Dell Outlet Store（Dell 翻新计算机） 软件和外围设备销售 备用部件销售 扩展服务和保修销售 传真 Dell 为失聪人士、听力有困难或有语言障碍人士提供的服务	免费：1-800-456-3355 免费：1-800-234-1490 免费：1-800-289-3355 或免费：1-800-879-3355 免费：1-888-798-7561 免费：1-800-671-3355 免费：1-800-357-3355 免费：1-800-247-4618 免费：1-800-727-8320 免费：1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
美属维尔京群岛	一般支持	1-877-673-3355
委内瑞拉	一般支持	8001-3605

索引

英文

CD, 49
 操作系统, 11
Dell
 联络, 120
 支持站点, 11
Dell 支持规定, 103
Drivers and Utilities CD, 9
DVD, 49
IEEE 1394 连接器
 说明, 16
 系统视图, 16
Internet 连接
 关于, 23
 设置, 23
 选项, 23
IRQ 冲突, 77
Microsoft Windows 标签, 10
PC 卡
 解决问题, 70
PC 卡插槽
 说明, 16
 系统视图, 16
RAM。请参阅内存
S 视频电视输出连接器
 说明, 19
 系统视图, 19
UPS, 30

USB 连接器
 说明, 19
 系统视图, 19
Windows XP
 帮助, 65
 帮助和支持中心, 11
 重新安装, 78
 返回设备驱动程序, 74
 系统还原, 76
 硬件疑难解答, 77

A

安全缆线孔
 说明, 17-18
 系统视图, 17-18
安装图, 10

B

帮助和支持中心, 11
帮助文件, 10
 查看, 65
崩溃, 70
标签
 Microsoft Windows, 10
 服务标签, 10

C

操作系统
 CD, 11
 安装指南, 11
操作系统 CD, 11
查找解决方案, 63
查找信息说明文件, 9
程序
 崩溃, 70
 解决问题, 70
 无响应, 70
冲突
 解决软件与硬件不兼容的
 问题, 77
 驱动程序, 73
重新安装
 Drivers and Utilities CD, 9
 ResourceCD, 9
 Windows XP, 78
 驱动程序, 74
重新安装操作系统
 Windows XP, 78
触摸板, 46
 说明, 15
 系统视图, 15
 自定义, 47

D

打印机

- USB, 27
- 电缆, 27
- 连接, 27
- 设置, 27

电池

- 安装, 34
- 充电, 33
- 存放, 34
- 电表, 32
- 电池低电量警告, 33
- 电池状况计量表, 33
- 电量表, 33
- 检查电量, 32
- 取出, 34
- 说明, 22
- 系统视图, 22
- 性能, 31

电视

- 连接, 51

电涌保护器, 29

电源

- 保护设备, 29
- 关闭计算机, 30
- 解决问题, 35

电源按钮

- 说明, 13
- 系统视图, 13

电子邮件

- 解决问题, 71

对接设备闩锁

- 说明, 22
- 系统视图, 22

F

返回设备驱动程序, 74

风扇

- 说明, 22
- 系统视图, 22

服务标签, 10

复制 CD

- 如何复制 CD, 49
- 一般信息, 49
- 注意事项, 50

G

故障排除

- PC 卡问题, 70
- 帮助和支持中心, 11
- 程序崩溃, 70
- 程序停止响应, 70
- 冲突, 77
- 重新安装 Windows XP, 78
- 电源问题, 35
- 电子邮件问题, 71
- 跌落或损坏的计算机, 72
- 返回设备驱动程序, 74
- 关于, 63
- 驱动程序, 73
- 扫描仪问题, 68
- 受潮的计算机, 71
- 外部键盘问题, 48
- 网络问题, 58
- 无法保存到软盘, 68
- 系统还原, 76
- 意外字符, 48
- 硬件疑难解答, 77

关闭计算机, 30

关闭计算机操作系统, 30

规格, 系统, 93

J

计算机

- 崩溃, 70
- 规格, 93

键盘

- 解决问题, 48
- 快捷键, 44
- 说明, 15
- 系统视图, 15
- 意外字符, 48

键盘状态指示灯

- 说明, 15
- 系统视图, 15

L

连接

- 电视, 51
- 音频设备, 51

连接至无线局域网, 58

M

模块托架

- 关于, 35
- 说明, 19
- 系统视图, 19
- 在计算机关闭时交换设备, 36
- 在计算机运行时交换设备, 39

N

内存

- 添加, 81
- 卸下, 82

Q

驱动程序

- ResourceCD, 9
- 重新安装, 74
- 定义, 73
- 故障排除, 73

驱动器

- 解决问题, 68
- 请参阅**硬盘驱动器, 91

R

如何使用帮助文件

- 查看, 65

软件

- 重新安装软件, 74
- 解决问题, 70

软盘驱动器

- 解决问题, 68

S

设备释放门锁

- 说明, 19
- 系统视图, 19

设备状态指示灯

- 说明, 14

视频连接器

- 说明, 21
- 系统视图, 21

受潮的计算机, 71

说明文件

- ResourceCD, 9
- 安装图, 10
- 帮助文件, 10
- 设备, 9
- 用户手册, 9
- 在线, 11

损坏的计算机

- 检测, 72

T

调制解调器

- 添加, 88

调制解调器连接器

- 说明, 20
- 系统视图, 20

通风孔

- 说明, 21
- 系统视图, 21

W

网络

- 解决问题, 58

网络连接器

- 说明, 20
- 系统视图, 20

无线网络

- 更改安全设置, 60
- 类型, 58
- 连接至, 59

X

系统规格, 93

系统还原, 76

系统设置程序

- 查看, 100
- 常用选项, 101
- 目的, 100
- 屏幕, 100

系统视图

- 背面, 19
- 底部, 19, 22
- 右侧, 18
- 正面, 13
- 左侧, 16

显示屏

- 说明, 13
- 系统视图, 13

显示屏门锁

- 说明, 13
- 系统视图, 13

显示屏门锁按钮

- 说明, 15
- 系统视图, 15

线路调节器, 29

小键盘

- 数字, 43

小型 PCI 卡

- 安装, 85

- 小型 PCI 卡、调制解调器和内存模块护盖
 - 说明, 22
 - 系统视图, 22
 - 说明, 22
 - 系统视图, 22

Y

- 扬声器
 - 说明, 15
 - 系统视图, 15
- 音频连接器
 - 说明, 17
 - 系统视图, 17
- 音频设备
 - 连接, 51
- 硬件
 - 驱动程序, 73
- 硬件疑难解答, 77
- 硬盘驱动器
 - 更换, 91
 - 说明, 17, 22
 - 系统视图, 17, 22

Z

- 诊断程序
 - Drivers and Utilities CD, 9
- 支持
 - 与 Dell 联络, 120
- 字符
 - 意外的, 48